

Manual de Usuario

DAHUA DH-PFA152-E-B - Montaje para Poste

1. INTRODUCCION

Este soporte está diseñado para proporcionar una instalación segura y confiable de cámaras y otros dispositivos de vigilancia en postes. Es compatible con los montajes PFA121, PFA130-E y PFA135, asegurando una integración perfecta y una instalación fácil.

2. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo: DH-PFA152-E-B

Material: Aluminio

Compatibilidad: Montajes PFA121, PFA130-E, PFA135

Dimensiones: 125,6 mm x 114 mm x 20 mm

Diámetro del Poste: 80 mm - 150 mm

Peso: 0,27 kg

3. CONTENIDO DEL PAQUETE

1 x Soporte de montaje

4 x Tornillos M4

4 x Tornillos M6

1 x Llave

2 x Aro metalico

4. INSTALACIÓN

4.1 Requisitos Previos

- Un poste con un diámetro entre 80 mm y 150 mm.
- Destornillador adecuado.
- Llave inglesa (si es necesario).

4.2 Pasos de Instalación

1. Preparacion del poste:

- Asegúrese de que el poste este limpio y libre de obstrucciones donde se instalara el montaje.

2. Colocacion de las abrazaderas:

- Inserte las abrazaderas de acero inoxidable a través de las ranuras del montaje para poste.

3. Ajuste del montaje en el poste:

- Coloque el montaje para poste DAHUA DH-PFA152-E-B en la posición deseada en el poste.
- Ajuste las abrazaderas alrededor del poste y apriete los tornillos de las abrazaderas hasta que el montaje esté firmemente asegurado.

4. Instalacion del montaje compatible:

- Coloque el montaje compatible (PFA121, PFA130-E, o PFA135) en el montaje para poste.
- Use los tornillos y arandelas proporcionados para asegurar el montaje compatible al montaje para poste.

5. Verificacion:

- Asegúrese de que todos los tornillos y abrazaderas estén bien apretados y que el montaje esté firmemente asegurado al poste.

5. MANTENIMIENTO

5.1 Verificación Regular

- Revise regularmente el montaje y las abrazaderas para asegurarse de que estén en buen estado y bien apretados.

5.2 Limpieza

- Limpie el montaje con un paño húmedo para mantenerlo libre de polvo y residuos.

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

6.1 Problemas Comunes y Soluciones

6.1.1. Las abrazaderas no se ajustan correctamente:

- Asegurese de que el diametro del poste este dentro del rango especificado.

6.1.2. El montaje se afloja con el tiempo:

- Verifique y apriete regularmente las abrazaderas y tornillos.