

# Manual de Usuario

## DAHUA DH-ARA11 Sirena Interior

### Introducción

¡Gracias por elegir la Sirena Interior DAHUA DH-ARA11! Este dispositivo está diseñado para proporcionar alarmas sonoras potentes y luces de alarma giratorias para alertar sobre situaciones de emergencia en interiores. Fabricado con plásticos respetuosos con el medio ambiente, este producto es una opción segura y confiable para la seguridad de su hogar o negocio.

### Contenido del Paquete

- Sirena Interior DAHUA DH-ARA11
- Manual de Usuario
- Tornillos y anclajes para montaje
- Adaptador de corriente

### Especificaciones Técnicas

- **Modelo:** DH-ARA11
- **Tipo de Alarma:** Sonora y visual
- **Sonido de Alarma:** Alta presión sonora
- **Luz de Alarma:** Luz giratoria
- **Material:** Plásticos respetuosos con el medio ambiente
- **Dimensiones:** 73,0 mm × 43,0 mm × 124,6 mm,
- **Peso:** 126g
- **Alimentación:** 10–15 VCC

### Instalación

#### Requisitos de Instalación

- Un espacio adecuado para el montaje en una pared o techo interior.
- Acceso a una toma de corriente cercana.
- Herramientas necesarias: taladro, destornillador.

#### Procedimiento de Instalación

1. **Selección del Lugar de Instalación:**
  - Elija un lugar visible y centralizado para maximizar la efectividad de la alarma sonora y visual.
  - Asegúrese de que haya una toma de corriente cercana.

## 2. Montaje:

- Utilice el soporte de montaje incluido para marcar los puntos de perforación en la superficie seleccionada.
- Perfore los agujeros y coloque los anclajes.
- Fije la sirena utilizando los tornillos proporcionados.

## 3. Conexión Eléctrica:

- Conecte el adaptador de corriente a la sirena y enchúfelo a una toma de corriente.
- Verifique que el dispositivo esté bien conectado y encendido.

## Funcionamiento

### Encendido y Apagado

- **Encendido:** Conecte la sirena a la toma de corriente. La luz giratoria y el sonido de alarma se activarán en caso de una emergencia.
- **Apagado:** Desconecte la sirena de la toma de corriente para apagarla.

### Prueba de Funcionamiento

- Presione el botón de prueba (si está disponible) para asegurarse de que la sirena y la luz de alarma funcionen correctamente.
- Verifique que la sirena emita un sonido fuerte y que la luz giratoria se active.

### Mantenimiento

- **Limpieza:** Limpie la superficie de la sirena con un paño seco. Evite el uso de líquidos o limpiadores abrasivos.
- **Verificación Regular:** Realice pruebas periódicas para asegurarse de que la sirena y la luz de alarma funcionen correctamente.
- **Sustitución de Piezas:** En caso de fallos, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado para la reparación o sustitución de piezas.

### Solución de Problemas

Problema	Posible Causa	Solución
La sirena no emite sonido	Problema de alimentación	Verifique la conexión eléctrica
La luz de alarma no se enciende	Fallo en la bombilla	Sustituya la bombilla
La sirena emite un sonido débil	Obstrucción en el altavoz	Limpie la rejilla del altavoz

**Advertencias**

- No intente abrir o reparar la sirena por su cuenta. Esto podría anular la garantía.
- Mantenga la sirena fuera del alcance de los niños.
- Utilice solo el adaptador de corriente suministrado.