

# Manual de usuario del LightSwitch (3-way) [120] Jeweller

Actualizado March 19, 2025



El **LightSwitch [120] Jeweller** es un interruptor de luz inteligente y táctil para su instalación en interiores. Puede sustituir a cualquier interruptor mecánico o táctil, ya que la línea de productos ofrece versiones ordinarias, de 3 vías y de 4 vías. Los dispositivos pueden combinarse en un conjunto con otros interruptores inteligentes Ajax e instalarse en un Frame uno al lado del otro.

El LightSwitch se instala sin cambiar el cableado eléctrico de la instalación. El dispositivo no requiere un cable neutro, solo funciona desde el cable de línea (caliente) y tiene un factor de forma NA estándar (120).

El LightSwitch funciona como parte del sistema Ajax y se comunica con el hub mediante dos protocolos seguros. El interruptor utiliza Jeweller para transmitir alarmas y eventos, y Wings para actualizar el firmware. El alcance de comunicación es de hasta 1.100 metros, sin obstáculos.



La lista de hubs y repetidores de señal compatibles está [disponible aquí](#).

## Comprar el LightSwitch (3-way) [120] Jeweller

### Diseño

El LightSwitch es un interruptor de luz inteligente prefabricado. Todos los componentes del interruptor se compran por separado. Los elementos se conectan mecánicamente, sin utilizar herramientas. En la línea de productos Ajax, hay dos versiones del LightSwitch: simple y combinado.

### Interruptor simple



Un LightSwitch simple es un dispositivo prefabricado que consta de dos componentes:

- LightCore (3-way) [120] Jeweller: relé para un interruptor de 3 vías.
- SoloButton (1-gang) [120]: panel táctil.

### Interruptor combinado



Un interruptor combinado se compone de varios relés **LightCore** y paneles táctiles instalados en un marco Frame con el número correspondiente de ranuras.

## Relé



## Marcos de plástico



- Frame (2 seats) [120]: marco para dos dispositivos.
- Frame (3 seats) [120]: marco para tres dispositivos.
- Frame (4 seats) [120]: marco para cuatro dispositivos.
- Frame (5 seats) [120]: marco para cinco dispositivos.

## Paneles táctiles





Los paneles táctiles laterales se instalan en los lados derecho e izquierdo del marco, mientras que los paneles táctiles centrales se instalan en el centro. Por ejemplo, para tres interruptores en un solo marco hace falta utilizar dos paneles laterales y uno central.

## Colores

La línea de productos incluye 8 colores de paneles táctiles: Blanco (White), Niebla (Fog), Gris (Grey), Grafito (Graphite), Marfil (Ivory), Ostra (Oyster), Oliva (Olive) y Negro (Black).



Los colores RAL que se indican a continuación son una aproximación al color real. Sin embargo, pueden diferir ligeramente, por lo que solo debe utilizarlos como guía para la elección del color.



**Black**  
RAL 9005



**Graphite**  
RAL 7024



**Grey**  
RAL 7004



**Fog**  
RAL 7047



**Olive**  
RAL 7044



**Oyster**  
RAL 9002



**Ivory**  
RAL 1013



**White**  
RAL 9003

En la [configuración del interruptor](#) en las apps Ajax, puede cambiar el color del **LightSwitch**. No es necesario que el color en la app coincida con el color del panel instalado.

Un PRO o un usuario con permisos de administrador puede cambiar el color del panel en cualquier momento. Por ejemplo, si el instalador ha reemplazado el panel táctil o un usuario desea establecer diferentes colores para los interruptores en la app para distinguirlos.

## Elementos funcionales

### Relé

<b>LightCore (3-way) [120] Jeweller</b>	▼
---	---

### Paneles táctiles


<b>SoloButton (1-gang) [120]</b>	▼
<b>CenterButton (1-gang) [120]</b>	▼
<b>SideButton (1-gang) [120]</b>	▼

### Marcos

Los marcos están disponibles con 2 a 5 ranuras. Estos marcos se utilizan para instalar una serie de LightSwitch.

<b>Frame (2 seats) [120]</b>	▼
------------------------------	---

Frame (3 seats) [120]



Marco para tres dispositivos.

Frame (4 seats) [120]



Frame (5 seats) [120]



## Principio de funcionamiento

El LightSwitch es un interruptor de luz inteligente y táctil. Permite controlar la iluminación de tres maneras: manualmente, a través de apps para smartphone y PC y utilizando escenarios de automatización.


El LightSwitch se instala sin cambiar el cableado eléctrico de la instalación. El dispositivo no requiere un cable neutro y solo funciona desde el cable de línea (caliente).



El LightSwitch puede utilizarse sin añadirlo a un hub. En este modo, funciona como un interruptor táctil ordinario.

El **LightSwitch (3-way) [120] Jeweller** puede controlar dispositivos de iluminación con una potencia de 1 a 600 W y una corriente de carga máxima de 5 A. Para garantizar el correcto funcionamiento del LightSwitch con lámparas de bajo consumo con una potencia inferior a 20 W, conecte el condensador del kit en paralelo con el dispositivo de iluminación. Para obtener más información, consulte la [sección de instalación](#) de este manual.

El marco del LightSwitch tiene una retroiluminación LED. La retroiluminación no es fuerte, por lo que no molestará a los usuarios aunque el dispositivo esté instalado cerca de una cama. Si es necesario, un PRO o un usuario con permisos de administrador puede desactivar la retroiluminación en las [apps Ajax](#).



La línea de productos incluye interruptores de luz ordinarios, de 3 vías y de 4 vías:

- [LightSwitch \(1-gang\) \[120\] Jeweller](#)
- [LightSwitch \(3-way\) \[120\] Jeweller](#)
- [LightSwitch \(4-way\) \[120\] Jeweller](#)

Si es necesario, el LightSwitch también puede controlar otros dispositivos. Por ejemplo, un LightSwitch puede controlar la iluminación, y el otro, una

campana extractora o un ventilador con una potencia de hasta 60 W.

## Control manual



El LightSwitch permite a los usuarios controlar la iluminación acercando la mano a una distancia de 0.5 pulgadas (15 milímetros) o tocando el panel táctil. El control sin contacto no está limitado, aunque las manos estén sucias o mojadas. El sensor reacciona en cualquier condición, lo que permite instalar el interruptor en lugares concurridos, como restaurantes, fábricas y oficinas.



La sensibilidad del panel táctil puede ajustarse en la [configuración del dispositivo](#) en la app. Una sensibilidad más alta garantiza un funcionamiento sin contacto, mientras que los valores más bajos pueden requerir tocar ligeramente el botón.

El sensor del **LightSwitch** lee instantáneamente la señal y la transforma en un impulso eléctrico. El **LightCore** recibe este impulso y activa un relé que enciende/apaga el dispositivo de iluminación u otro tipo de carga conectada, como una campana extractora o un ventilador con una potencia de hasta 60 W.





El panel entero del LightSwitch es táctil. Por lo tanto, la iluminación puede controlarse tocando o acercando la mano a cualquier parte del panel táctil.


## Control remoto



### Control a través de la app

El LightSwitch puede utilizarse para controlar la iluminación manualmente y en remoto a través de las apps Ajax.



Abra la app Ajax y pulse sobre el interruptor en el campo **LightSwitch** del menú **Dispositivos** : el estado de los contactos del interruptor cambiará al contrario y la iluminación se apagará/encenderá. De esta manera, los usuarios del sistema pueden, por ejemplo, encender las luces de la estancia con antelación.



El control de la iluminación también está disponible en el menú de **Control** . Para ello, vaya al menú de **Control**  y deslice hacia arriba. Todos los dispositivos de control añadidos al hub aparecerán en la lista. Pulse sobre el interruptor en el campo **LightSwitch** y el estado de los contactos del dispositivo cambiará al contrario. La iluminación se encenderá/apagará.

## Escenarios de automatización

0:00 / 0:07

Los escenarios ayudan a automatizar la seguridad y reducir la cantidad de acciones de rutina. Por ejemplo, configurar el encendido de las luces por

programación o al desarmar el sistema de seguridad.

El LightSwitch admite los siguientes tipos de escenarios:

- **Por alarma**
- **Al cambiar el modo de seguridad**
- **Por programación**
- **Al presionar el Button**
- **Por temperatura**
- **Por humedad**
- **Por concentración de CO<sub>2</sub>**
- **Al tocar el LightSwitch**



Los escenarios por humedad y por concentración de CO<sub>2</sub> están disponibles si el LifeQuality Jeweller está añadido al sistema.



El sistema no permite crear secuencias de escenarios cuando la ejecución de un escenario activa el siguiente. Esto permite evitar la repetición accidental sin fin de estos escenarios.

### Más información sobre los escenarios

## Modos de funcionamiento


El LightSwitch puede funcionar en uno de los dos modos: biestable o **Apagado por temporizador**. El modo de funcionamiento se establece por un

PRO o un usuario con permisos de administrador en la configuración del dispositivo en las apps Ajax.

Por defecto, el LightSwitch funciona en modo biestable, lo que significa que el dispositivo se enciende y se apaga al controlar la iluminación.

En el modo **Apagado por temporizador**, la iluminación puede encenderse durante el tiempo necesario: de 10 segundos a 2 horas. Este modo es útil, por ejemplo, si un usuario necesita encender las luces en el pasillo durante 5 minutos al desarmar el sistema de seguridad.

## Tipos de protección eléctrica del interruptor



El **LightSwitch (3-way) [120] Jeweller** tiene dos tipos de protección independientes: de corriente y de temperatura.

La **protección de corriente** se activa si la corriente de carga del interruptor es de 5 A o más. Si se activa la protección, el LightSwitch desconecta la carga y envía una notificación a las apps Ajax. Al mismo tiempo, el propio interruptor comienza a parpadear en rojo cada segundo.

El suministro de energía no se restablece automáticamente cuando se activa esta protección. Puede restablecerla pulsando el conmutador en la app Ajax o tocando el panel táctil del interruptor.

La **protección de temperatura** se activa si la temperatura del interruptor supera los 140 °F (+60 °C). Si se activa la protección, el LightSwitch desactiva la carga y envía una notificación a las apps Ajax. El suministro de energía se restablece automáticamente cuando la temperatura del interruptor vuelve a la normalidad.

## Tipos de lámparas compatibles

El LightSwitch es compatible con la mayoría de tipos de lámparas y dispositivos de iluminación. La tabla contiene información detallada sobre el funcionamiento del LightSwitch con diferentes tipos de lámparas.

### Compatibilidad del LightSwitch con varios tipos de lámparas



## Detección de dispositivos de iluminación de potencia insuficiente



El LightSwitch comprueba continuamente los parámetros de su alimentación. Si el LightSwitch controla la potencia de un dispositivo de iluminación de potencia insuficiente (por ejemplo, hasta 20 W para dispositivos de iluminación LED si un condensador del kit no está conectado), el sistema notificará a los usuarios. En este caso, es necesario reemplazar el dispositivo de iluminación por otro similar de mayor capacidad o conectar un condensador incluido en el kit en paralelo con el dispositivo de iluminación.

[Más información sobre el condensador del kit](#)



## Protocolos de transmisión de datos Jeweller y Wings



Jeweller y Wings son protocolos bidireccionales e inalámbricos de transmisión de datos que proporcionan una comunicación rápida y fiable entre el hub y los dispositivos. El interruptor utiliza **Jeweller** para transmitir alarmas y eventos, y **Wings** para actualizar el firmware.

[Más información](#)

## Actualización del firmware

Si hay disponible una nueva versión de firmware para el LightSwitch, el icono  aparece en las apps Ajax en la pestaña **Dispositivos** . Puede iniciar la actualización en los [estados](#) o a través de la [configuración](#) del interruptor de

luz. Siga las instrucciones en pantalla para actualizar el firmware correctamente.



La información sobre las actualizaciones de firmware y las nuevas versiones solo está disponible para los interruptores que utilizan el repetidor de señal de radio [ReX 2 Jeweller](#) y/o los que están añadidos a los siguientes paneles de control:

- [Hub 2 \(2G\) Jeweller](#);
- [Hub 2 \(4G\) Jeweller](#);
- [Hub 2 Plus Jeweller](#);
- [Hub Hybrid \(2G\)](#);
- [Hub Hybrid \(4G\)](#).

Los usuarios recibirán información sobre la nueva versión del firmware si el interruptor está conectado al hub a través del [ReX Jeweller](#). Sin embargo, la actualización solo es posible tras añadir el interruptor directamente a los paneles de control mencionados.

Las actualizaciones de firmware no están disponibles para el LightSwitch cuando funciona a través del [Hub Plus Jeweller](#).

## Transmisión de eventos a la CRA

El sistema Ajax puede transmitir alarmas a la app de monitorización [PRO Desktop](#), así como a la central receptora de alarmas (CRA) en los formatos **SurGard (Contact ID)**, **SIA DC-09 (SIA-DCS)**, **ADEMCO 685** y [otros protocolos](#).

Solo los eventos de pérdida de conexión entre el interruptor y el hub (o el repetidor) se transmiten a la CRA. Los demás eventos no se envían a las CRAs de terceros de las compañías de seguridad o de monitorización. Utilice PRO Desktop para recibir todos los eventos del interruptor en la CRA.



Los eventos de activación de protección de temperatura o de corriente no se envían a PRO Desktop como alarmas.

Cuando se recibe una alarma, el operador de la central receptora de alarmas sabe exactamente qué sucedió y a dónde enviar a una unidad de respuesta rápida. La direccionabilidad de los dispositivos Ajax permite enviar eventos a PRO Desktop o a la CRA con el tipo de dispositivo, su nombre, grupo de seguridad y estancia virtual. Tenga en cuenta que la lista de parámetros transmitidos puede variar según el tipo de la CRA y el protocolo seleccionado para la comunicación con la misma.



El ID y el número del dispositivo se pueden encontrar en sus [estados en la app Ajax](#).

## Seleccionar el lugar de instalación





El LightSwitch está diseñado para su instalación en cajas de montaje estándar del factor de forma NA (120). Para su correcto funcionamiento, el dispositivo debe conectarse al cable de línea (caliente). No es necesario conectar el cable neutro.





No conecte el cable neutro a los terminales del LightSwitch. Esto puede dañar el dispositivo.

## Intensidad de señal

La intensidad de la señal Jeweller y Wings está determinada por el número de paquetes de datos no transmitidos o dañados durante un cierto período de tiempo. El icono  en la pestaña Dispositivo  indica la intensidad de la señal:

- **tres barras:** intensidad de la señal excelente;
- **dos barras:** intensidad de la señal buena;
- **una barra:** intensidad de la señal baja, no se garantiza un funcionamiento estable;
- **icono tachado:** sin señal.




Compruebe la intensidad de la señal Jeweller y Wings antes de la instalación final. Con la intensidad de la señal de una o cero barras, no garantizamos un funcionamiento estable del dispositivo. Reubique el dispositivo, ya que cambiar su posición incluso 8 pulgadas (20 cm) puede mejorar considerablemente la intensidad de la señal. Si la intensidad de la señal sigue siendo baja o inestable tras la reubicación, utilice el repetidor de señal de radio [ReX Jeweller](#) o [ReX 2 Jeweller](#).

## No instale el interruptor

- En exteriores. El dispositivo tiene la clasificación de protección IP20. Esto puede dañar el dispositivo o causar fallos de funcionamiento.
- Sobre estructuras de metal. Esto puede causar un funcionamiento incorrecto del sensor: puede no responder al tocarlo o provocar falsas alarmas.

- En estancias con humedad y temperatura fuera de los límites permisibles. Esto puede causar un fallo de funcionamiento o un funcionamiento incorrecto del dispositivo. El rango de temperatura de funcionamiento es de 14 °F a 104 °F (de -10 °C a +40 °C). La humedad permisible es de hasta 75%, sin condensación.
- En lugares con la intensidad de la señal baja o inestable. Esto puede provocar la pérdida de comunicación entre el hub (o el repetidor) y el interruptor.

## Instalación



Solo un electricista o un instalador cualificado debe instalar el LightSwitch. No active la alimentación de los interruptores antes de instalar los paneles táctiles. Además, no intente registrar el dispositivo antes de instalar el panel táctil, ya que contiene antenas necesarias para la comunicación con el hub.

Antes de instalar el interruptor, asegúrese de haber seleccionado la ubicación óptima y de que cumple con los requisitos de este manual. Al instalar y utilizar el dispositivo, siga las normas generales de seguridad

eléctrica para el uso de aparatos eléctricos y los requisitos de las normativas de seguridad eléctrica.

Para la conexión, utilice cables con la sección transversal recomendada por el fabricante del dispositivo de iluminación. El LightSwitch (3-way) [120] Jeweller no puede conectarse a circuitos eléctricos con una carga superior a 600 W. El dispositivo no requiere un cable neutro y solo funciona desde el cable de línea (caliente).

Después de instalar y conectar el interruptor, asegúrese de ejecutar el [Test de intensidad señal Jeweller](#) y el [Test de intensidad de señal Wings](#) y compruebe el funcionamiento del dispositivo: cómo reacciona al toque y si enciende o apaga las luces.



Puede retirar el panel táctil instalado del LightSwitch utilizando un destornillador de punta plana. Para ello, insértelo en el agujero desde abajo y gire el destornillador.

El **LightSwitch (3-way) [120] Jeweller** puede controlar dispositivos de iluminación de 1 a 600 W. Para garantizar el correcto funcionamiento del LightSwitch con lámparas de bajo consumo con una potencia inferior a 20 W, conecte el condensador del kit en paralelo con el dispositivo de iluminación.

[Más información sobre el condensador del kit](#)

## Dos dispositivos LightSwitch (3-way) [120] Jeweller

Instalación de dos dispositivos LightSwitch (3-way) [120] Jeweller devices ▾

### LightSwitch (3-way) [120] Jeweller y un interruptor de 3 vías de terceros

Instalación del LightSwitch (3-way) [120] Jeweller y de un interruptor de 3 vías de terceros

## LightSwitch (3-way) [120] Jeweller como un interruptor ordinario de 1 banda

Instalación del LightSwitch (3-way) [120] Jeweller como un interruptor ordinario de 1 banda

## Dos dispositivos LightSwitch (3-way) [120] Jeweller y un LightSwitch (4-way) [120] Jeweller

Instalación de dos dispositivos LightSwitch (3-way) [120] Jeweller y de un LightSwitch (4-way) [120] Jeweller

## Añadir el dispositivo al sistema

### Antes de añadir un dispositivo

1. Instale la [app Ajax](#).
2. Cree una [cuenta](#) si aún no la tiene.
3. Cree un [espacio](#) si aún no lo tiene.
4. Añada un [hub compatible con el interruptor](#) al espacio. Establezca los parámetros necesarios y cree al menos una [estancia](#).
5. Asegúrese de que el hub esté encendido y tenga acceso a Internet a través de Ethernet, Wi-Fi y/o la red móvil. Puede hacerlo en la app Ajax o

comprobando el indicador LED del hub: debería iluminarse en blanco o verde.

6. Asegúrese de que el hub esté desarmado y no empiece a actualizarse, comprobando su estado en la app Ajax.



Un PRO o un usuario con permisos de administrador puede añadir el LightSwitch al hub.

## Vinculación con el hub




Encienda el interruptor y registre este dispositivo sólo cuando el panel táctil esté instalado. El panel contiene las antenas necesarias para la comunicación con el hub.

Para vincularse con el hub, el LightSwitch debe estar dentro del área de cobertura de la red de radio del hub. Para que pueda funcionar a través del repetidor de señal de radio, primero hace falta vincular el LightSwitch con el hub, y luego conectarlo al repetidor. Esto se puede hacer en la configuración del repetidor de señal. Puede encontrar las instrucciones detalladas en el manual del repetidor de señal correspondiente.

El hub y el interruptor que funcionan a diferentes frecuencias de radio, son incompatibles. El rango de frecuencias de radio del dispositivo puede variar según la región. Recomendamos comprar y utilizar dispositivos Ajax en la misma región. Póngase en contacto con el soporte técnico para obtener información sobre el rango de frecuencia de funcionamiento.

El LightSwitch solo funciona con un hub. Al vincularse con un nuevo hub, el interruptor deja de transmitir comandos al hub anterior. Sin embargo, el dispositivo no se elimina automáticamente de la lista de dispositivos del hub anterior. Esto debe hacerse manualmente en la app Ajax.

## Para añadir el LightSwitch al hub:

1. Instale el LightSwitch si aún no lo ha hecho.
2. Abra la app Ajax y seleccione el espacio necesario.
3. Vaya a la pestaña **Dispositivos**  y pulse **Añadir dispositivo**.
4. Escanee el código QR del dispositivo o introduzca el ID manualmente. El código QR está ubicado en el panel trasero del LightCore, el panel frontal del LightCore y en la caja del dispositivo. El ID del dispositivo está debajo del código QR.
5. Introduzca el nombre del dispositivo.
6. Seleccione una estancia y un grupo (si el Modo Grupo está activado).
7. Pulse **Añadir**.



Si ya ha añadido el número máximo de dispositivos al hub, recibirá una notificación de que se ha excedido el límite de dispositivos al intentar añadir el interruptor en la app Ajax. El número de dispositivos que se pueden añadir al hub depende del modelo del panel de control y de la configuración de **Jeweller** (o **Jeweller/Fibra**).

8. En unos segundos, el LightSwitch aparecerá en la lista de dispositivos del hub. La actualización de los estados de los dispositivos en la lista depende de la configuración de **Jeweller** (o **Jeweller/Fibra**). El valor por defecto es de 36 segundos.

Si la conexión falla, inténtelo de nuevo en 5 segundos. Pero esta vez, durante la cuenta regresiva, presione el botón del interruptor durante al menos 3 segundos.



Si mantiene pulsado el botón del LightSwitch no vinculado con el hub durante al menos 3 segundos, el interruptor parpadea en verde cada segundo durante un minuto para informarle de que no está vinculado con el hub.



## Pruebas de funcionamiento

Después de la instalación, compruebe el funcionamiento del interruptor: cómo reacciona al toque y si enciende/apaga las luces.


El sistema Ajax proporciona varios tests para seleccionar correctamente el lugar de instalación de los dispositivos. Los tests no se inician de inmediato. Sin embargo, el tiempo de espera no supera la duración de un intervalo de ping entre el hub y el dispositivo. El valor por defecto es de 36 segundos. Puede cambiar el intervalo de ping del dispositivo en el menú **Jeweller** (o **Jeweller/Fibra**) en la configuración del hub.


Para el LightSwitch están disponibles el Test de intensidad señal Jeweller y el Test de intensidad de señal Wings. El test permite determinar la intensidad y la estabilidad de la señal en el lugar de instalación.




**Para hacer un test, en la app Ajax:**

1. Seleccione el espacio necesario.
2. Vaya a la pestaña **Dispositivos** .
3. Seleccione el LightSwitch en la lista.
4. Vaya a la **Configuración** .
5. Seleccione un test:
  1. Test de intensidad señal Jeweller.
  2. Test de intensidad de señal Wings.
6. Inicie y haga el test siguiendo las instrucciones de la app.


# Iconos




Los iconos en la app Ajax muestran algunos de los estados del LightSwitch. Puede verlos en la pestaña **Dispositivos** .

Ícono	Significado
	Intensidad señal Jeweller: muestra la intensidad de la señal entre el hub y el interruptor.  <u>Más información</u>
	El interruptor se comunica con el hub a través de un <u>repetidor de señal de radio</u> .
	La protección de corriente ha sido activada.  <u>Más información</u>




	<p>La protección de temperatura ha sido activada.</p> <p><b><u>Más información</u></b></p>
<div data-bbox="261 296 380 344">Offline</div>	<p>El dispositivo ha perdido la conexión con el hub o el hub ha perdido la conexión con el servidor Ajax Cloud.</p>
<div data-bbox="224 470 420 506">Not transferred</div>	<p>El dispositivo no se ha transferido al nuevo hub.</p> <p><b><u>Más información</u></b></p>

## Estados



Los estados en la app Ajax incluyen información sobre el LightSwitch y sus parámetros de funcionamiento. Para ver los estados:


1. Abra la app Ajax.
2. Seleccione el espacio necesario.
3. Vaya a la pestaña **Dispositivos** .

#### 4. Seleccione el **LightSwitch** en la lista.

Parámetro	Significado
Importación de datos	<p>Muestra el error al transferir datos al nuevo hub:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Error:</b> el dispositivo no se ha transferido al nuevo hub.</li></ul> <p><b><u>Más información</u></b></p>
Fallo de funcionamiento	<p>Al pulsar sobre ⓘ, se abre una lista de fallos de funcionamiento del interruptor.</p> <p>El campo solo se muestra si se detecta un fallo de funcionamiento.</p>
Nueva versión de firmware disponible 	<p>Al pulsar sobre ⓘ, se abren las instrucciones para actualizar el firmware del interruptor de luz.</p> <p>El campo se muestra si hay una nueva versión de firmware disponible y el interruptor se ha conectado a cualquier panel de control compatible, excepto el <b><u>Hub Plus Jeweller</u></b>.</p> <p><b><u>Más información</u></b></p>
Intensidad señal Jeweller	<p>Intensidad de la señal entre el interruptor y el hub (o el repetidor) a través del canal Jeweller. El valor recomendado es de 2–3 barras.</p> <p>Jeweller es un protocolo para la transmisión de eventos y comandos del LightSwitch.</p> <p><b><u>Más información</u></b></p>


Conexión vía Jeweller	<p>Estado de conexión entre el interruptor y el hub (o el repetidor):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>En línea:</b> el interruptor está conectado al hub (o al repetidor).</li> <li>• <b>Sin conexión:</b> el interruptor ha perdido la conexión con el hub (o el repetidor). <u>Compruebe el dispositivo.</u></li> </ul>
Intensidad señal Wings	<p>Intensidad señal Wings entre el dispositivo y el hub (o el repetidor). El valor recomendado es de 2–3 barras.</p> <p>Wings es un protocolo para la actualización del firmware y la transmisión de la lista de grupos, estancias y otra información adicional.</p> <p><b>El campo no se muestra si el interruptor de luz está conectado al <u>Hub Plus Jeweller.</u></b></p> <p><u>Más información</u></p>
Conexión vía Wings	<p>Estado de conexión entre el hub o el repetidor y el dispositivo a través del canal Wings:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>En línea:</b> el dispositivo está conectado al hub o al repetidor. Estado normal.</li> <li>• <b>Sin conexión:</b> el dispositivo ha perdido la conexión con el hub o el repetidor. Compruebe la conexión del dispositivo.</li> </ul> <p><b>El campo no se muestra si el interruptor de luz está conectado al <u>Hub Plus Jeweller.</u></b></p> <p><u>Más información</u></p>
Nombre del repetidor	<p>Estado de conexión del interruptor al <u>repetidor de señal de radio:</u></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>En línea:</b> el interruptor está conectado.</li> <li>• <b>Sin conexión:</b> el interruptor está desconectado. <u>Compruebe el dispositivo.</u></li> </ul> <p>El campo se muestra si el interruptor funciona a través del repetidor de señal de radio.</p>
Configuración del botón	<p>El estado del botón del interruptor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Activado:</b> el interruptor está activado; las luces están encendidas.</li> <li>• <b>Desactivado:</b> el interruptor está desactivado; las luces están apagadas.</li> </ul>
Tiempo de funcionamiento	<p>El tiempo durante el cual se encenderá la iluminación. El campo se muestra cuando el dispositivo funciona en modo impulso (la función de <b>Apagado por temporizador</b> está habilitada).</p>
Bloquear los botones del interruptor	<p>El estado de bloqueo del botón del interruptor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Activado:</b> el botón/los botones están bloqueados. El interruptor no reaccionará al tocar el botón/los botones.</li> <li>• <b>Desactivado:</b> el botón/los botones no están bloqueados. El interruptor reaccionará al tocar el botón/los botones.</li> </ul>
Sensibilidad del interruptor	<p>Nivel de sensibilidad del interruptor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mínimo</b></li> <li>• <b>Bajo</b></li> <li>• <b>Estándar</b></li> <li>• <b>Alto</b></li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Máximo</b></li> </ul> <p>Una sensibilidad más alta garantiza un funcionamiento sin contacto, mientras que los valores más bajos pueden requerir tocar ligeramente el botón del interruptor.</p>
Luz de fondo	<p>El estado de la retroiluminación del marco del interruptor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Activado:</b> el marco LED está retroiluminado cuando el interruptor está apagado.</li> <li>• <b>Desactivado:</b> el marco LED no está retroiluminado cuando el interruptor está apagado.</li> </ul>
Recuperar estado tras un corte eléctrico	<p>Parámetro para recuperar el estado del interruptor tras un corte eléctrico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sí:</b> una vez restablecido el suministro eléctrico, el interruptor vuelve al mismo estado (encendido o apagado) en el que se encontraba antes del corte eléctrico.</li> <li>• <b>No:</b> una vez restablecido el suministro eléctrico, el interruptor vuelve al estado de apagado.</li> </ul> <div>  <p>Disponible para el LightSwitch (3-way) [120] Jeweller con la versión de firmware 9.60.1.60 o posterior.</p> </div>
Desactivación permanente	<p>Muestra el estado de la función de desactivación permanente del dispositivo:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>No:</b> el dispositivo funciona en modo normal y transmite todos los eventos.</li> <li>• <b>Totalmente:</b> el administrador del hub ha excluido completamente el dispositivo del funcionamiento del sistema. El dispositivo no ejecuta los comandos del sistema ni notifica sobre las alarmas u otros eventos.</li> </ul> <p><b><u>Más información</u></b></p>
Firmware	Versión de firmware del dispositivo.
ID dispositivo	ID del LightSwitch. También disponible en el código QR en la carcasa del dispositivo y en su caja.
Dispositivo Nº	Número de bucle (zona) del interruptor.

## Configuración




**Para cambiar la configuración del interruptor:**

1. Abra la app Ajax.
2. Seleccione el espacio necesario.
3. Vaya a la pestaña **Dispositivos** .
4. Seleccione el **LightSwitch** en la lista.
5. Vaya a la **Configuración** .
6. Establezca los parámetros necesarios.
7. Pulse **Atrás** para guardar la configuración nueva.

Configuración	Significado
Nombre	<p>El nombre del LightSwitch se muestra en el texto de los SMS y en las notificaciones en el historial de eventos. El nombre puede contener hasta 12 caracteres cirílicos o hasta 24 símbolos latinos.</p> <p>Para cambiar el nombre del interruptor, pulse sobre el campo de texto.</p>
Estancia	<p>Estancia virtual a la cual está asignado el LightSwitch. Su nombre se muestra en el texto de los SMS y en las notificaciones en el historial de eventos.</p> <p>Para cambiar de estancia, pulse sobre el campo correspondiente.</p>
Seleccionar color	<p>Permite cambiar el color del icono del interruptor en la app. Puede elegir entre 8 colores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Blanco (White)</li><li>• Negro (Black)</li><li>• Niebla (Fog)</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gris (Grey)</li> <li>• Grafito (Graphite)</li> <li>• Marfil (Ivory)</li> <li>• Ostra (Oyster)</li> <li>• Oliva (Olive)</li> </ul> <p>Los colores de la lista corresponden a los colores de los paneles táctiles.</p>
Notificaciones	<p>Permite configurar las notificaciones del interruptor en la app:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pérdida/restauración de conexión:</b> habilite la opción para recibir notificaciones en la app cuando el dispositivo esté sin conexión y cuando se restablezca la comunicación con el hub. Esta opción está habilitada por defecto.</li> <li>• <b>Apagado/encendido:</b> habilite la opción para recibir notificaciones en la app cuando el interruptor encienda/apague las luces.</li> <li>• <b>Ejecución del escenario:</b> habilite la opción para recibir notificaciones en la app cuando el interruptor ejecute un escenario.</li> </ul> <p><b>Tenga en cuenta que las notificaciones de apagado/encendido y de ejecución del escenario están desactivadas por defecto.</b></p>
Luz de fondo	<p>Permite configurar la retroiluminación del marco del interruptor. Habilite esta función para que la retroiluminación del interruptor se active cuando las luces se apaguen.</p>
Bloquear los botones del interruptor	<p>Permite configurar el bloqueo de los botones del interruptor. Habilite esta opción para que el interruptor no reaccione al toque. Los</p>



	<p>usuarios solo podrán gestionar el interruptor en la app.</p>
Recuperar estado tras un corte eléctrico	<p>Permite configurar el estado de recuperación del interruptor tras un corte eléctrico. Cuando está habilitado, una vez restablecido el suministro eléctrico, el interruptor vuelve al mismo estado (encendido o apagado) en el que se encontraba antes del corte eléctrico.</p> <div>  <p>Disponible para el LightSwitch (3-way) [120] Jeweller con la versión de firmware 9.60.1.60 o posterior.</p> </div>
Sensibilidad del interruptor	<p>Permite ajustar la sensibilidad del interruptor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mínimo</b></li> <li>• <b>Bajo</b></li> <li>• <b>Estándar</b> (por defecto)</li> <li>• <b>Alto</b></li> <li>• <b>Máximo</b></li> </ul> <p>Una sensibilidad más alta garantiza un funcionamiento sin contacto, mientras que los valores más bajos pueden requerir tocar ligeramente el botón del interruptor.</p>
Nombre del botón	<p>Para cambiar el nombre, pulse sobre el campo de texto.</p>
Apagado por temporizador	<p>Opción para desactivar el interruptor después de un tiempo determinado. Si esta función está habilitada, establezca un <b>Tiempo de funcionamiento</b>: de 10 segundos a 2 horas.</p>
Tiempo de funcionamiento	<p>Establece el tiempo durante el cual se encenderá la iluminación. El campo se</p>

	<p>muestra cuando el dispositivo funciona en modo impulso (la función de <b>Apagado por temporizador</b> está habilitada).</p>
Escenarios	<p>Abre el menú para crear y configurar escenarios de automatización.</p> <p>Utilice escenarios para automatizar la seguridad, actividades de rutina y para mejorar el confort. Por ejemplo, para que las luces se enciendan por programación o se apaguen al armar el sistema.</p> <p><b><u>Más información</u></b></p>
Actualización del firmware	<p>Activa el modo de actualización de firmware del dispositivo si hay una nueva versión disponible.</p> <p><b>El campo no se muestra si el interruptor de luz está conectado al <u>Hub Plus Jeweller</u>.</b></p> <p><b><u>Más información</u></b></p>
Test de intensidad señal Jeweller	<p>Inicia el test de intensidad señal Jeweller entre el interruptor y el hub (o el repetidor).</p> <p>El test permite comprobar la intensidad de la señal Jeweller y la estabilidad de conexión entre el interruptor y el hub (o el repetidor) para seleccionar el lugar de instalación óptimo.</p> <p><b><u>Más información</u></b></p>
Test de intensidad de señal Wings	<p>Activa el modo Test de intensidad de señal Wings del dispositivo.</p> <p><b><u>Más información</u></b></p>
Guía del usuario	<p>Abre el manual de usuario del interruptor en la app Ajax.</p>

Desactivación permanente	<p>Permite desactivar el dispositivo sin eliminarlo del sistema.</p> <p>Hay dos opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>No:</b> el dispositivo responde a los comandos, ejecuta los escenarios y transmite todos los eventos.</li> <li>• <b>Totalmente:</b> el interruptor no responde a los comandos en la app, no ejecuta los escenarios ni notifica sobre los eventos, pero responde al toque.</li> </ul> <p><b>El LightSwitch conservará su estado en el momento de la desactivación: encendido o apagado.</b></p> <p><b><u>Más información</u></b></p>
Eliminar dispositivo	<p>Desconecta el dispositivo del hub y elimina su configuración.</p>


## Indicación LED



El LightSwitch tiene una retroiluminación que hace que el interruptor sea visible en la oscuridad. Si la iluminación está apagada, el marco del dispositivo está retroiluminado; si la iluminación está encendida, el marco no está retroiluminado. La retroiluminación no es fuerte, por lo que no molestará a los usuarios aunque el dispositivo esté instalado cerca de una cama. La retroiluminación puede apagarse en la app Ajax si es necesario.

Indicación	Evento	Nota
Parpadea en verde cada segundo durante un minuto	El LightSwitch no está vinculado con el hub.	Cuando el LightSwitch se conecta a la alimentación por primera vez o cuando usted mantiene pulsado el botón del LightSwitch durante al menos 3 segundos.
Parpadea en rojo cada segundo	Se ha activado la protección de temperatura o de corriente del LightSwitch.	
Parpadea en rojo cada segundo	Se ha retirado el panel táctil.	

## Fallos de funcionamiento




Cuando se detecta un fallo de funcionamiento del interruptor (por ejemplo, no hay conexión con el hub), la app Ajax muestra un contador de fallos de funcionamiento en el icono del dispositivo.

Todos los fallos de funcionamiento se indican en los estados del interruptor. Los campos con fallos de funcionamiento se resaltarán en rojo.

### **Se muestra un fallo de funcionamiento si ocurre lo siguiente:**

- La protección de corriente ha sido activada.
- La protección de temperatura ha sido activada.
- Un dispositivo de potencia insuficiente está conectado.
- Se ha detectado una alimentación insuficiente.
- Se ha perdido la comunicación entre el LightSwitch y el hub (o el repetidor).

## **Qué hace falta hacer en caso de pérdida de comunicación con el dispositivo**



El LightSwitch puede perder la comunicación con el hub por las siguientes razones:

- La energía ya no se suministra.
- Se ha retirado el panel táctil (tiene antenas necesarias para la comunicación con el hub o el repetidor).
- El dispositivo de iluminación está defectuoso (por ejemplo, se ha quemado la lámpara incandescente).
- Se ha conectado un dispositivo de potencia insuficiente (por ejemplo, hasta 20 W para dispositivos de iluminación LED si un condensador del kit no está conectado).
- Fallo de funcionamiento del LightSwitch.

Al recibir un evento sobre la pérdida de comunicación con el interruptor, el instalador debería comprobar:

1. La alimentación del LightSwitch.
2. La presencia de un panel táctil en el interruptor.
3. El funcionamiento del dispositivo de iluminación.



Si el LightSwitch controla un dispositivo de iluminación de potencia insuficiente (por ejemplo, hasta 20 W para los dispositivos de iluminación LED), reemplace el dispositivo de iluminación por otro similar de potencia superior o conecte un condensador del kit en paralelo con el dispositivo de iluminación.

## Mantenimiento

Compruebe el rendimiento del interruptor con regularidad. Limpie la carcasa de polvo, telarañas y otro tipo de suciedad que pueda aparecer. Utilice una servilleta seca y suave que sea adecuada para el cuidado del equipamiento. No utilice sustancias que contengan alcohol, acetona, gasolina u otros disolventes activos para limpiar el dispositivo.

## Especificaciones técnicas

Todas las especificaciones técnicas del LightSwitch (3-way) [120] Jeweller

Cumplimiento de normas

## Kit completo

El LightSwitch es un interruptor de luz inteligente prefabricado. Todos los elementos del interruptor se compran por separado.

## Garantía

La garantía para los productos de Limited Liability Company «Ajax Systems Manufacturing» es válida durante 2 años tras la compra.

Si el dispositivo no funciona correctamente, póngase en contacto con el soporte técnico primero, ya que la mayoría de los problemas técnicos se pueden resolver de forma remota.

**Obligaciones de la garantía**

**Contrato de usuario**

**Póngase en contacto con el soporte técnico:**

- **Correo electrónico**
- **Telegram**

Suscríbase a nuestro boletín sobre una vida más segura.  
Sin correo basura

Email

**Suscribirse**