

Manual de Usuario

DAHUA DHI-TF-C100/32GB

1. INTRODUCCION

Gracias por elegir la memoria Micro SD DAHUA DHI-TF-C100/32GB. Esta tarjeta está diseñada para proporcionar una solución de almacenamiento confiable y de alta velocidad para una variedad de dispositivos, incluidos cámaras de seguridad, teléfonos móviles, tablets y más. Con una capacidad de 32 GB, esta tarjeta ofrece espacio suficiente para almacenar videos, fotos, música y otros archivos importantes.

2. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- **Modelo:** DHI-TF-C100/32GB
- **Capacidad:** 32 GB
- **Tipo de Tarjeta:** Micro SD (UHS-I)
- **Clasificación de Velocidad:** C10/U1/V10
- **Velocidad de Lectura:** Hasta 90 MB/s
- **Velocidad de Escritura:** Hasta 15 MB/s
- **Dimensiones:** 15 mm x 11 mm x 1 mm
- **Peso:** 0.16 g
- **Temperatura de Operación:** 0 °C a +70 °C
- **Temperatura de Almacenamiento:** – 25°C a +85°C

3. CONTENIDO DEL PAQUETE

- x1 Memoria Micro SD DAHUA DHI-TF-C100/32GB
- X1 Manual de Usuario

4. INSTRUCCIONES DE USO

4.1 Instalación de la Tarjeta

1. Para Cámaras de Seguridad:

Paso1. Apague la cámara antes de insertar la tarjeta Micro SD.

Paso 2. Ubique la ranura para tarjeta Micro SD en la cámara.

Paso 3. Inserte la tarjeta con los contactos metálicos hacia abajo, hasta que quede firme.

Paso 4. Encienda la cámara y siga las instrucciones del dispositivo para formatear o configurar la tarjeta según sea necesario.

2. Para Teléfonos Móviles/Tablets:

Paso 1. Apague el dispositivo.

Paso 2. Ubique la bandeja de la tarjeta SIM/Micro SD y retírela usando la herramienta de expulsión.

Paso 3. Coloque la tarjeta Micro SD en la bandeja, asegurándose de que esté bien colocada.

Paso 4. Inserte la bandeja de nuevo en el dispositivo y enciéndalo.

3. Para Otros Dispositivos:

Paso 1. Inserte la tarjeta Micro SD en la ranura correspondiente, asegurándose de que los contactos metálicos estén orientados correctamente.

Paso 2. Consulte el manual del dispositivo para obtener instrucciones adicionales sobre la configuración y el uso de la tarjeta.

4.2 Formateo de la Tarjeta

Paso1. Antes de usar la tarjeta por primera vez, se recomienda formatearla en el dispositivo en el que se utilizará.

Paso2. Siga las instrucciones del dispositivo para formatear la tarjeta.

Nota: El formateo borrará todos los datos de la tarjeta. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos importantes antes de formatear.

4.3 Extracción de la Tarjeta

Paso 1. Apague el dispositivo antes de extraer la tarjeta para evitar la pérdida de datos o daños.

Paso 2. Presione suavemente la tarjeta para liberarla de la ranura y extráigala cuidadosamente.

5. Mantenimiento y Cuidado

- Evite exponer la tarjeta a temperaturas extremas, humedad, agua o golpes fuertes.
- Almacene la tarjeta en un lugar seco y protegido cuando no esté en uso.
- Use siempre el adaptador SD proporcionado (si se incluye) para leer la tarjeta en dispositivos que no sean compatibles con Micro SD.

6. Resolución de Problemas

Problema: La tarjeta no es reconocida por el dispositivo.

Solución: Asegúrese de que la tarjeta esté correctamente insertada y que el dispositivo sea compatible con Micro SD. Intente formatear la tarjeta en otro dispositivo compatible.

Problema: Velocidad de transferencia lenta.

Solución: Asegúrese de que el dispositivo y el adaptador (si se usa) sean compatibles con la velocidad UHS-I de la tarjeta. La velocidad de escritura puede variar según el dispositivo y las condiciones de uso.