

Guía rápida de Configuración:

ENROLAR UN TECLADO INALÁMBRICO HS2LCDWF9 (ICN/LED)

Desde el teclado cableado:

[*][8] [CODIGO INSTALADOR] [804][000]

Presionar al mismo tiempo las teclas **[*]** y **[1]** del **teclado inalámbrico**

Desde el teclado cableado:

Presionar **[>]** 7 veces hasta escuchar 3 Beeps para confirmar el ID

Ingresar número de teclado **[XXX]**. Normalmente se enrola como **002** (segundo teclado)

Ingresar número de partición **[PP]**. En este ejemplo se enrolará en la partición **01**

Presionar **[#][#][#]** para salir

BORRAR UN TECLADO INALÁMBRICO HS2LCDWF9

Desde el teclado cableado:

[*][8] [CODIGO INSTALADOR] [804][905]

Ingresar número de teclado **[XXX]**

Presionar **[>]** 10 veces hasta escuchar 3 Beeps para confirmar el ID

Presionar **[#][#][#]** para salir

CONSULTAR POSICIÓN DEL TECLADO

[*][8] [INSTALLER] [860]

Presionar **[>]** para leer los dos dígitos de posición de teclado

Presionar **[#][#][#]** para salir