



¿Qué significan los LED de la cámara con foco para exteriores de 4 MP (ADC-V730/VC730P)?

Guía de referencia de LED

Patrón de LED

Apagado



Descripción

Apagado

Verde sólido



Conectado a Alarm.com

Verde intermitente



Conexión de red local

Parpadeo rojo



Encendido, cámara arrancando


Rojo sólido



Sin conexión local ni a Internet

Patrón de LED

Blanco parpadeante



Azul parpadeante



Amarillo parpadeante



Parpadeo rojo y verde



Parpadeando en verde y azul



Descripción

Modos de punto de acceso Bluetooth y Wi-Fi (mantenga presionado el botón durante 3 a 6 segundos)

Modo WPS (mantenga presionado el botón durante 6 a 9 segundos)

Ciclo de encendido (mantenga presionado el botón durante 9 a 12 segundos)

Volver a la configuración predeterminada de fábrica (mantenga presionado el botón durante 12 a 15 segundos)

Actualización de firmware