

Manual de Usuario

Base para Estación Manual DAHUA DHI-HY-ANDZ

1. Introducción

La base para estación manual DAHUA DHI-HY-ANDZ está diseñada para simplificar la instalación de estaciones manuales. Su conector integrado en la estructura garantiza una conexión rápida y segura, optimizando el tiempo de instalación y mantenimiento.

2. Contenido del paquete

Al abrir el paquete, asegúrese de encontrar los siguientes elementos:

- 1 Base DAHUA DHI-HY-ANDZ
- Manual de usuario
- Certificado de garantía

3. Descripción del producto

La base DHI-HY-ANDZ cuenta con las siguientes características:

- Diseño compacto y resistente: Fabricada con materiales de alta durabilidad.
- Conector integrado: Facilita el montaje y desmontaje de estaciones manuales sin necesidad de herramientas adicionales.
- Compatibilidad universal: Compatible con la mayoría de estaciones manuales de Dahua y otras marcas estándar.

4. Especificaciones técnicas

Característica	Especificación
Material	ABS
Dimensiones	90 mm × 90 mm × 18.5 mm
Peso	27 g
Temperatura de operación	−10 °C to +55 °C
Conexión	Conector universal integrado

5. Instrucciones de instalación

Paso 1: Preparación del área

1. Elija una ubicación adecuada para instalar la base, asegurándose de que sea accesible y visible.
2. Verifique que la superficie esté limpia y libre de polvo.

Paso 2: Fijación de la base

1. Use el kit de montaje incluido para fijar la base a la pared o superficie deseada.
2. Asegúrese de que los tornillos estén firmes para evitar movimientos.

Paso 3: Conexión de la estación manual

1. Conecte la estación manual al conector integrado de la base.
2. Asegúrese de que la conexión esté segura antes de colocar la estación en su lugar.

Paso 4: Prueba de funcionalidad

1. Verifique que la estación manual funcione correctamente una vez instalada.
2. Realice pruebas según las instrucciones del dispositivo conectado.

6. Mantenimiento y cuidados

- Limpie la base regularmente con un paño seco.
- Verifique periódicamente que los tornillos de montaje estén firmes.
- Inspeccione el conector para asegurarse de que no haya corrosión o daños.