

Guía de Instalación Rápida

V1.0.0

× 1

× 1

× 1

× 1

× 1

service.global@imou.com

https://www.imou.com

@imouglobal

1

2

3

4

A-1

A-2

A-3

i

B

B-1

B-2

B-3

i

1

Enciende la cámara

Conecta la cámara a un dispositivo PoE como un switch o NVR mediante un cable Ethernet para transmitir energía y datos al mismo tiempo. Si la cámara se conecta a un dispositivo que no es PoE, utiliza un adaptador de corriente independiente (no incluido) para enchufar la cámara (ver **parte 1**).

2

Obtén la aplicación Imou Life

Escanea el código QR de la parte 2 o busca “Imou Life” para descargar e instalar la aplicación. Crea una cuenta e inicia sesión.

3

Configura la cámara

Escanea el código QR que se encuentra en el cuerpo del dispositivo o en la portada de esta guía con la aplicación, y luego sigue las instrucciones en pantalla para completar la configuración (ver **parte 3**).

4

Instala la cámara

Asegúrate de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente para soportar tres veces el peso de la cámara. Para el proceso de instalación detallado, consulta la **parte 4**.

Estado del LED	Estado del dispositivo
Verde fijo	Cable Ethernet no conectado
Verde parpadeante	Funciona correctamente
Rojo fijo	Iniciando
Verde y rojo alternando	Falla del dispositivo / Actualizando firmware
Apagado	Apagado / LED apagado

Si necesitas restablecer la cámara, mantén presionado el botón de reinicio (RESET) durante 5 segundos. El LED se pondrá rojo fijo cuando la cámara esté iniciando.