

MANUAL DE OPERACIÓN

TVC MATPRO058 - Bolsa Mochila con Tirantes, Color Negro, con Logotipo DSC

1. Identificación del producto

Producto comercializado por TVC como bolsa tipo mochila con tirantes, color negro y logotipo DSC. Modelo publicado: **BolsaDSC**. Clave TVC: **DSC3010002**. Clave SAT: **24111501**.

2. Alcance de este manual

La página de TVC consultada no publica un manual de operación específico del fabricante para este artículo. Por ello, las indicaciones siguientes corresponden a **recomendaciones generales de uso y cuidado de una bolsa tipo mochila** y se distinguen de la información oficial publicada por TVC.

3. Uso básico

1. Coloque los objetos dentro de la bolsa procurando distribuir el peso de forma uniforme.
2. Evite introducir objetos con bordes filosos o puntas expuestas que puedan dañar la bolsa.
3. Use los tirantes para llevar la bolsa sobre los hombros de manera estable.
4. Ajuste la posición de los tirantes, si el diseño lo permite, para mantener la carga cerca del cuerpo.
5. Retire los objetos antes de guardar la bolsa por periodos prolongados.

4. Recomendaciones de seguridad

- No sobrecargue la bolsa. La página del producto no publica un peso máximo de carga.
- No utilice los tirantes para levantar o asegurar cargas pesadas distintas del uso normal de la bolsa.
- No transporte herramientas u objetos punzocortantes sin protección adecuada.
- Mantenga la bolsa alejada de fuentes directas de calor, flamas y superficies que puedan dañarla.
- No permita que los tirantes sueltos se enganchen en maquinaria, puertas o vehículos.

5. Limpieza y cuidado

- Retire el polvo superficial con un paño seco o ligeramente húmedo.
- No utilice solventes, blanqueadores o productos químicos agresivos sin conocer previamente el material de fabricación.
- Si la bolsa se humedece, déjela secar completamente antes de almacenarla.
- Evite planchar o aplicar calor directo sobre el logotipo.

6. Almacenamiento

Guarde la bolsa vacía, limpia y seca, preferentemente en un lugar ventilado y alejado de humedad, luz solar directa prolongada o fuentes de calor.

7. Inspección antes de usar

Revise visualmente los tirantes, costuras y cuerpo de la bolsa. Si existe un daño evidente que pueda provocar que la carga se caiga o que un tirante se desprenda, suspenda su uso.

8. Limitaciones de información

TVC confirma la identificación comercial, marca, modelo, color, tirantes y logotipo DSC. No publica material de fabricación, capacidad, carga máxima, instrucciones de lavado ni especificaciones de resistencia. Por ello, este manual no asigna valores ni propiedades que no estén documentadas.

9. Datos del producto

Marca	DSC
Modelo	BolsaDSC

Clave TVC	DSC3010002
Clave SAT	24111501
Color	Negro
Tipo	Bolsa mochila con tirantes

Fuente: TVC, artículo 58438. Las instrucciones generales de uso y cuidado fueron añadidas únicamente para facilitar el manejo del producto y no sustituyen instrucciones oficiales del fabricante.