# Manual de Usuario Montaje para Poste DAHUA DH-PFA150-T

#### Introducción

El montaje para poste DAHUA DH-PFA150-T está diseñado para proporcionar una instalación segura y confiable de cámaras PTZ en exteriores. Su estructura resistente y compatible con una variedad de cámaras asegura un rendimiento óptimo en diversas condiciones ambientales.

#### Características

- Compatibilidad: Diseñado específicamente para cámaras PTZ Dahua.
- Material resistente: Fabricado con aleación de aluminio de alta calidad.
- Color: Blanco.
- Instalación en exteriores: Resistente a condiciones climáticas adversas.
- Diseño compacto: Permite una fácil integración con entornos arquitectónicos.

### Contenido del paquete

- 1. Montaje para poste DAHUA DH-PFA150-T.
- 2. Juego de abrazaderas ajustables.
- 3. Manual de usuario.

## Requisitos previos para la instalación

- Herramientas necesarias:
- Llave inglesa o destornillador.
- Cinta métrica.
- Condiciones del poste:
- Diámetro compatible con el montaje (ver especificaciones técnicas).
- Superficie estable y libre de daños.
- Cámara Dahua:
- Verifique que sea un modelo compatible con el montaje.

## Instrucciones de instalación

Paso 1: Preparación

- 1. Identifique el lugar de instalación en el poste.
- 2. Verifique que el paquete incluya todas las piezas necesarias.

#### Paso 2: Ajuste del montaje

- 1. Coloque el montaje alrededor del poste.
- 2. Use las abrazaderas ajustables para asegurar el montaje.
- 3. Apriete las abrazaderas hasta que el montaje quede fijo.

#### Paso 3: Instalación de la cámara

- 1. Asegúrese de que la cámara PTZ esté completamente ensamblada.
- 2. Fije la cámara al montaje utilizando los tornillos incluidos.
- 3. Conecte los cables de alimentación y datos de acuerdo con las especificaciones de la cámara.

#### Paso 4: Verificación final

- 1. Confirme que el montaje y la cámara estén firmemente asegurados.
- 2. Ajuste el ángulo de la cámara según sea necesario.
- 3. Realice pruebas funcionales para asegurar el correcto funcionamiento de la cámara.

## **Mantenimiento**

- Revise periódicamente las abrazaderas y tornillos para asegurarse de que estén firmes.
- Limpie el montaje con un paño suave y seco.
- Inspeccione regularmente la estructura para detectar signos de desgaste o corrosión.

## **Especificaciones Técnicas**

Característica	Descripción
Material	Aleación de aluminio
Color	Blanco
Compatibilidad	Cámaras PTZ Dahua
Aplicación	Instalación en exteriores
Diámetro compatible	Consultar especificaciones