



Guía de inicio rápido

Sensor de movimiento inteligente



Vídeo de configuración

Escanee el código QR o visite <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#smart-sensors>



7106511127 REV1.4.0

Las imágenes pueden diferir de los productos reales.

! Antes de empezar

Se requiere un Tapo Hub. Asegúrate de que tu Tapo Hub se haya agregado correctamente a través de la aplicación Tapo.



1. Encienda su sensor


Quita la pestaña de aislamiento de la batería para encender el sensor. El LED debería parpadear.

Nota: Si el LED no parpadea, consulte el reverso para obtener instrucciones de reinicio.




2. Configurar su sensor

Abra la aplicación Tapo y toque **Seleccionar** botón. Sensores y luego tu modelo. Sigue las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.



3. Pruebe su sensor


Lleva el sensor a la ubicación deseada y mueve la mano frente a él para probarlo. La aplicación Tapo debería mostrar si el sensor se activa.




4. Coloque su sensor

La altura de instalación no debe ser superior a 6,56 pies (2 m).


Opción 1:
Adjuntar magnéticamente a objetos metálicos



Opción 2:
Se adhiere a una pared limpia con el adhesivo incluido.





Opción 3:
Colóquelo en un estante o mesa




! Área de detección

El sensor debe estar alineado con el área de detección y colocado lo más cerca posible del borde de una mesa o gabinete.




Conozca su sensor de movimiento

El sensor de movimiento detecta el movimiento en una zona determinada y activa distintas acciones en respuesta. Esto hace que su hogar sea más seguro e inteligente.




Cómo reemplazar la batería

Opción 1: Con una cuña




Opción 2: A mano



Cómo reiniciar el sensor

Utilice un alfiler para presionar y mantener presionado el botón de reinicio durante 5 segundos hasta que el LED frontal comience a parpadear.



Apoyo

Para obtener asistencia técnica, guías de usuario, garantía y más, visite <https://www.tapo.com/support/>

! WARNING

- **PELIGRO DE INGESTA:** Este producto contiene una pila de botón o de moneda.
- **MUERTE** o pueden producirse lesiones graves si se ingiere.
- Una pila de botón o de moneda ingerida puede causar **Quemaduras químicas internas** en tan solo 2 horas.
- **MANTENER** Baterías nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**
- **Busque atención médica inmediata** si se sospecha que una batería ha sido ingerida o insertada dentro de cualquier parte del cuerpo.
- Si el compartimento de la batería no cierra de forma segura, deje de utilizar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.

Explicación del símbolo en el producto
! Advertencia! Este producto contiene una pila de botón o moneda. Evite el riesgo de ingestión. La ingestión puede causar la muerte o lesiones graves.

! PRECAUCIÓN!
Evite reemplazar una batería por una de tipo incorrecto que pueda anular la protección.
Evite desechar la batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, ya que puede provocar una explosión.
No deje una batería en un entorno con una temperatura extremadamente alta que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable; No deje una batería expuesta a una presión de aire extremadamente baja que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

! PRECAUCIÓN!
Riesgo de explosión si se sustituye la batería por una de tipo incorrecto.

a) Retire y recicle o deseché inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las normas locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseche las baterías en la basura doméstica ni las incinere.
b) Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
c) Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.
d) Este producto incluye baterías de botón/moneda del tipo CR2450.
e) El voltaje nominal de las baterías de tipo botón/moneda es +3V.
f) Las baterías no recargables no deben recargarse.
g) No fuerce la descarga, la recarga, el desmontaje, el calentamiento a más de 60 °C/140 °F ni la incineración. Si lo hace, puede sufrir lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.
Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y -). No mezcle pilas viejas y nuevas, ni pilas de diferentes marcas o tipos, como pilas alcalinas, de carbono-zinc o recargables.
Retire y recicle o deseché inmediatamente las baterías de los equipos que no se utilicen durante un período prolongado de tiempo de acuerdo con las regulaciones locales.

Cierre siempre el compartimento de las pilas por completo. Si el compartimento de las pilas no cierra bien, deje de utilizar el producto, extraiga las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.

Información de seguridad
Mantenga el dispositivo alejado del agua, el fuego, la humedad o ambientes calientes.
No intente desmontar, reparar ni modificar el dispositivo. Si necesita servicio técnico, comuníquese con nosotros.
No utilice el dispositivo donde no estén permitidos los dispositivos inalámbricos.
Lea y respete la información de seguridad anterior al utilizar el dispositivo. No podemos garantizar que no se produzcan accidentes ni daños debido al uso inadecuado del dispositivo. Utilice este producto con cuidado y úselo bajo su propio riesgo.

Para la región UE/Reino Unido:
Frecuencia de funcionamiento / Frecuencia de funcionamiento nominal / Potencia de salida máxima:
863-865 MHz / 863,35 MHz / 25 mW (erp)
863-865 MHz/864,35 MHz/25 mW (resistencia al fuego)
868-868,6 MHz/868,35 MHz/25 mW (resistencia al fuego)
TP-Link declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE, 2011/65/UE y (UE) 2015/863.

La declaración de conformidad UE original se puede encontrar en <https://www.tapo.com/en/support/ce/>
TP-Link declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las Regulaciones de Equipos de Radio de 2017. La declaración de conformidad original del Reino Unido se puede encontrar en <https://www.tapo.com/support/ukca/>