

Serie Taurus

Reproductores multimedia

Introducción

Los productos de la serie Taurus son reproductores multimedia diseñados para pantallas LED a todo color. Estos reproductores integran capacidades de reproducción y envío, permitiendo a los usuarios publicar contenido y controlar pantallas LED desde una computadora, teléfono móvil o tableta. Trabajando con nuestra plataforma superior basada en la nube para publicación y monitoreo, la serie Taurus permite a los usuarios gestionar pantallas LED desde cualquier dispositivo conectado a Internet, en cualquier momento.

Software Requerido

Las conexiones típicas y el inicio de sesión de los productos de la serie Taurus requieren el siguiente software:

- **ViPlex Handy**
 - **ViPlex Express**
 - **NovaLCT**
-

Conexiones Típicas

1. **Cable Ethernet**
 - **Configuración requerida:**
En ViPlex Express, activa el servicio DHCP.
2. **LAN Cableada**
 - **Material necesario:**
Cable Ethernet y un router.
 - **Configuración requerida:**
Asegúrate de que el servicio DHCP en ViPlex Express esté desactivado y configura la computadora para obtener una dirección IP automáticamente.
3. **WiFi AP (Punto de Acceso)**
 - Los productos de la serie Taurus vienen con un punto de acceso Wi-Fi (Wi-Fi AP).
 - El SSID predeterminado es: **“AP+Últimos 8 dígitos del número de serie (SN)”** (por ejemplo: AP10000033).
 - La contraseña predeterminada está impresa en la etiqueta del SSID.
4. **LAN Inalámbrica (Wireless LAN)**
 - Este método está disponible para productos que soportan Wi-Fi Sta.

- **Configuración requerida:**
En ViPlex Express, inicia sesión en Taurus y conéctate al Wi-Fi del router.
-

Inicio de Sesión

Después de conectar el hardware, inicia sesión en Taurus con el software para:

- Configurar pantallas.
- Publicar contenido.
- Actualizar firmware.
- Vincular Taurus a la plataforma en la nube.
- **Usuario predeterminado:** admin
- **Contraseña predeterminada:** SN2008@+

Nota: Se recomienda cambiar la contraseña predeterminada para mejorar la seguridad de la información.

Inicio de Sesión en Taurus con ViPlex Handy

1. **Paso 1:** Abre ViPlex Handy y ve a la página "Dispositivos Locales".
 - ViPlex Handy detectará automáticamente el Taurus y actualizará la lista de dispositivos locales.
 - También puedes deslizar hacia abajo para actualizar la lista manualmente.
 2. **Paso 2:** Toca "Conectar" junto al nombre de un dispositivo.
 3. **Paso 3:** Ingresa la contraseña del usuario "admin" y toca "Aceptar".
Una vez que inicies sesión correctamente, se mostrará el estado **Conectado** y ViPlex Handy guardará automáticamente la información de la cuenta.
-

Inicio de Sesión en Taurus con ViPlex Express

1. **Paso 1:** Abre ViPlex Express y ve a la página "Terminales".
2. **Paso 2:** Haz clic en "Actualizar" para refrescar la lista de dispositivos.
 - ViPlex Express intentará iniciar sesión automáticamente en el Taurus con la cuenta predeterminada o la utilizada en el último inicio de sesión.
3. **Paso 3:** Haz clic en "Conectar" junto a la información del dispositivo.
4. **Paso 4:** Ingresa la contraseña del usuario "admin" y haz clic en "Aceptar".
Una vez iniciada la sesión correctamente, ViPlex Express guardará automáticamente la información de la cuenta.

Inicio de Sesión en Taurus con NovaLCT

1. **Paso 1:** Abre NovaLCT.
2. **Paso 2:** En la barra de menú, selecciona **Usuario > Inicio de Sesión del Reproductor Multimedia**.
3. **Paso 3:** En el cuadro de diálogo "Lista de Terminales", haz clic en **Actualizar**.
4. **Paso 4:** Selecciona un dispositivo Taurus y haz clic en **Conectar al Sistema**.
5. **Paso 5:** Ingresa el nombre de usuario y la contraseña, luego haz clic en **Aceptar**.
Una vez que la sesión se inicie correctamente, la información de monitoreo del Taurus se mostrará en la ventana principal de NovaLCT.

Soporte Técnico

- **Sitio Web Oficial:** www.novastar.tech
- **Correo de Soporte Técnico:** support@novastar.tech