

# Manual de Usuario


---

DG03-A1F55

Pantalla Digital de Piso

# Pasos de instalación

**Paso 1:** Proteja la superficie del escritorio, saque el dispositivo de la caja y colóquelo en el escritorio con la pantalla hacia abajo. Coloque la parte inferior del dispositivo más allá del borde del escritorio para facilitar la colocación del soporte.




**Paso 1:** Retire la pieza de soporte en forma de L, alinee su lado largo con la cubierta trasera del dispositivo y fije la pieza de soporte a la cubierta trasera utilizando tornillos M8\*15mm.




**Paso 3:** Retire la base, coloque el lado corto de la pieza de soporte en forma de L en ella utilizando tornillos M815mm, y asegure la base al dispositivo desde la parte posterior con tornillos M830mm.




**Paso 4:** Retire las ruedas, alinéelas con los cuatro agujeros para tornillos en la parte posterior de la base y fíjelas de manera segura. Se recomienda colocar las ruedas con freno en la parte delantera del dispositivo para mayor estabilidad.



**Paso 5:** Después de la instalación, coloque el dispositivo en posición vertical.



# Control Remoto




## Consejos:


1. Para un control remoto más preciso, utilice el control remoto cerca del dispositivo y apúntelo hacia la posición de recepción del control remoto del dispositivo.
2. Modo de ratón: Presione el botón [Modo de ratón] una vez para mostrar el cursor del ratón en la pantalla. Use las teclas de flecha para mover el ratón y presione el botón [Confirmar] para ejecutar los comandos.



# Lista de empaque



Pantalla Digital  
1pz



Base  
1pz




Pieza de soporte en  
forma de L  
1pz



Control remoto  
1pz



Cable de alimentación  
1pz



Rueda con freno  
de 2 pulgadas  
2pzs



Rueda de 2 pulgadas  
2pzs




Llave  
4pzs



Llave Allen  
1pz



Tornillo Allen  
M8\*30mm  
5pzs



Tornillo Allen  
M8\*15mm  
11pzs

[www.zkdigimax.com](http://www.zkdigimax.com)

