



Contenido del paquete / Packungsinhalt kontrollieren / Inhoud van de verpakking

検査包装内容物 / 検査包装内容 / パッケージ内容の確認


Verifier le contenu de l'emballage / Verifi que o conteúdo da embalagem / Check the content of packaging

Sprawdź zawartość pakietu / Проверка комплекта поставки / Obsah balení


Verifi care il contenuto della confezione / Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin / Paketinnehâll / Kassens indhold / Isi Kemasan مكونات الحزمة

Instalación de hardware / Instalación de hardware / Instaladores de hardware

1




2



3

Componentes




4

Instalación de hardware


Si necesita instalar el cable DC 12 V:

Pase el cable a lo largo de la ranura 3 "DC".




5

Coloque la pegatina de alineación en la pared y perforo dos agujeros. Así podrá insertar dos tornillos más tarde.



6



Sujete la cámara y apriete los dos tornillos para asegurarse de que la cámara se fije firmemente a la pared.



7


Mueva, gire e incline la lente según sea necesario para lograr el ángulo de visión que desee.

Panorámica: 350°  
Girar: 200°  
Inclinación: 75°




8


Alinee el signo triangular de la cubierta con el signo triangular de la cámara, luego presione la cubierta para asegurarse de que esté firmemente sujeta a la cámara.



9



10



11

Para FD9186-H  
pasos 11 ~ 12



1. Después de conectar la cámara de red al conmutador de red PoE, ejecute la aplicación VIVOTEK Shepherd para buscar la ubicación IP de la cámara de red. Luego, ingrese a la página web de la cámara.
2. Descargue el programa Shepherd del sitio web de VIVOTEK <https://www.vivotek.com/Shepherd>.

1. 請於 VIVOTEK 網頁 <https://www.vivotek.com/Shepherd> 下載 Shepherd 程式。
2. 將網路攝影機連接上 PoE 網路交換機後，執行晶睿通訊 Shepherd 程式搜尋該網路攝影機的 IP 位置，並進入該攝影機的網頁。

FD9186-H



FD9186-H

Operación del software

1. Cuando inicie sesión en la página web de la cámara por primera vez, deberá establecer una contraseña de acuerdo con las reglas de contraseña.
2. Después de iniciar sesión en la página web de la cámara, podrá ver la página de la cámara.

軟體操作

1. 首次登入攝影機的網頁，需要依照密碼規範設定密碼。
2. 登入攝影機網頁後，即可看到攝影機頁面。

Descripción de la función de los botones de iconos en la parte inferior de la página (de izquierda a derecha)

1. Reproducir/Pausa: Modo de reproducción
2. Modo de transmisión de vídeo
3. Volume
4. Instantánea: captura la imagen actual
5. Modo de color: cambia entre color y blanco/negro
6. Pantalla completa

頁面下方圖示按鈕功能說明 (由左至右)

1. 播放 / 暫停：播放模式
2. 影像串流：影像串流類別
3. 音量
4. 快照：擷取當下圖片
5. 色彩模式：切換彩色 / 黑白
6. 全螢幕

11 Escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación Vortex.

Para FD816-H  
pasos 11 ~ 14


Código QR de iOS

Código QR de Android





FD816-H

Añade tu cámara.



FD816-H

Escanee el código QR en la caja o en la cámara.




## 4.FD816-H

Escaneo exitoso.



Si necesita quitar la cubierta para realizar mantenimiento, utilice el pulgar y otro dedo para mantener presionadas las dos áreas (una frente a la otra).



Comuníquese con los distribuidores autorizados para obtener garantía y servicio RMA.  
Visite <https://www.vivotek.com/support/warranty> y <https://www.vivotek.com/support/rma>

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
Copyright © 2024 VIVOTEK INC. Todos los derechos reservados.

VIVOTEK INC.  
6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Hsi, Nueva Ciudad de Taipei, 235, Taiwan, República de China  
T: +886-2-8245282 | F: +886-2-8245532 | M:ventas@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.  
2050 Ringwood Avenue, San José, CA 95131  
T: +08-773-8686 | F: +08-773-8298 | M:salesusa@vivotek.com

VIVOTEK Europa  
Zandvoort 15, 2132 MZ Hoofddorp Delta Electronics T: +31  
(0)20 800 3817 | Correo electrónico: sales@vivotek.com