

Contenido del paquete / Packungsinhalt kontrollieren / Inhoud van de verpakking


検査包装内容物 / 検査包装内容 / パッケージ内容の確認

Verifier le contenu de l'emballage / Verifi que o conteúdo da embalagem / Check the content of packaging

Sprawdź zawartość pakietu / Проверка комплекта поставки / Obsah balení

Verifi care il contenuto della confezione / Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin / Paketinnehåll / Kassens indhold / Isi Kemasan

مكونات الحزمة



Instalación de hardware / Instalación de hardware / Instaladores de hardware 硬體架設 / 硬件安装 / ハードウェア・インストレーション

Installation du matériel / Instalacao de Hardware / Instalación del hardware



Instalacja sprzętu / Монтаж оборудования / Instalace hardwaru

Installazione hardware / Donanım Montajı / Installation av hårdvara

Installation af hardware / Pemasangan Perangkat Keras

تركيب الأجهزة

1







NOTA:


1. La cámara solo debe conectarse a redes PoE sin enrutamiento a plantas externas.

2. Para la conexión PoE, utilice únicamente ITE listado por UL con salida PoE.


3. Si se alimenta mediante un adaptador de corriente, éste debe estar conectado a tierra correctamente.




2




3




4





5




6





7





8




9



10




11





1. Después de conectar la cámara de red al conmutador de red PoE, ejecute la aplicación VIVOTEK Shepherd para buscar la ubicación IP de la cámara de red. Luego, ingrese a la página web de la cámara.
2. Descargue el programa Shepherd del sitio web de VIVOTEK <https://www.vivotek.com/Shepherd>.

1. 請於 VIVOTEK 網頁 <https://www.vivotek.com/Shepherd> 下載 Shepherd 程式。
2. 將網路攝影機連接上 PoE 網路交換機後，執行晶睿通訊 Shepherd 程式搜尋 該網路攝影機的 IP 位置，並進入該攝影機的網頁。



Operación del software

1. Cuando inicie sesión en la página web de la cámara por primera vez, deberá establecer una contraseña de acuerdo con las reglas de contraseña.
2. Después de iniciar sesión en la página web de la cámara, podrá ver la página de la cámara.

軟體操作




1. 首次登入攝影機的網頁,需要依照密碼規範設定密碼。
2. 登入攝影機網頁後,即可看到攝影機頁面。

Descripción de la función de los botones de iconos en la parte inferior de la página (de izquierda a derecha)

1. Instantánea: captura la imagen actual
2. Grabación de vídeo: iniciar la grabación manualmente
3. Baja el volumen
4. Aumentar el volumen
5. Pantalla completa


頁面下方圖示按鈕功能說明 (由左至右) 1.

- 快照：擷取當下圖片
- 錄影：手動啟動錄影
- 降低音量
- 提高音量
- 全螢幕





IT9383-HTVW

Configuración > Medios > Imagen > Enfoque



14 **IMPORTANTE:** Primero, gire la cámara. Podría obstruir el cable si inclina la cámara primero. Vuelva a colocar la cámara en posición vertical e intente... nuevamente si no puedes girar la cámara hacia una orientación preferida.



Comuníquese con los distribuidores autorizados para obtener garantía y servicio RMA.

Visite <https://www.vivotek.com/support/warranty> y <https://www.vivotek.com/support/rma>

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Copyright © 2024 VIVOTEK INC. Todos los derechos reservados.

VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, Nueva Ciudad de Taipei, 235, Taiwan, República de China
[T: +886-2-82455282] [F: +886-2-8245532] [M:ventas@vivotek.com]

VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San José, CA 95131
[T:408-773-8686] [F:408-773-8298] [M:salesusa@vivotek.com]

VIVOTEK Europa
Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp Delta Electronics T: +31 (0)20
800 3817 Correo electrónico: saleseurope@vivotek.com