

Guía de configuración: AJAX SIMS













Importante: Se necesita perfil de empresas de servicios






Introducción

Manual para dealer para activar una SIM de AJAX


Creación de empresa








Creación de empresa








Creación de empresa












Llenado de información para el registro de Dealer de servicios extra








- D. Presionar el botón de "siguiente"
- E. Ingresar el RFC de la empresa
 Replicar el RFC
 Ingresar el correo de contacto
 Ingresa el nombre del responsable

Ε.





Llenado de datos de Dealer de servicios extra





F. Llena los datos de la dirección de la empresa Presiona el botón "Activar" ¡Listo!






Vinculación de Reseller









+ Añadir distribuidor

- A. Servicios
- B. Añadir Reseller

TVC Ser

- C. Seleccionar Reseller
- D. Enviar solicitud
- E. Status: "Espera de aprobación"
- F. Aceptado por distribuidor ¡listo!






Ajustes de la app









- A. Configuración del panel
- B. Red móvil
- C. Activar Red Móvil y Roaming
- D. Configuración de Sim
- E. APN "internet.gma.iot"


En este punto el sim de datos móviles funciona por 3 días







Activación de SIM











- F. Activación de servicios Extra
- G. Seleccionar y confirmar el servicio que se quiere activar
- H. Seleccionar el Reseller
- I. Activar servicio
- J. Visualización de iconos activos en el panel de alarma
- K. Servicios extra status