

Accesorios de montaje VIVOTEK

Caja de conexiones AM-71H_V2

Guía de instalación

Historial de revisiones:

Rev. 1.0: Versión inicial


Acceso Número de pieza de pedido: VIO900000083

I Cámaras VIVOTEK compatibles

Cámaras/sopores compatibles

A	FD9368/FD9383-HTV/FD9388/FD9389-V2/FD9389-V3/FD9399
B	IT9383/IT9388
do	FD9360/FD9380/FD9383-HV
D	IT9389-V3/IT9399/FE9380/FE9382-V2/FE9391-V2/FE9191-V2
mi	TB9332-E
F	TB9333-E/TT9333-E

Dimensiones de montaje




Contenido del paquete




3 Coloque la pegatina de alineación incluida en la posición deseada. Perfore agujeros en la pared e instale la caja de conexiones. Si el espacio detrás de la pared lo permite, también puede pasar los cables a través de ella.

4 Pase el cable Ethernet de la cámara a través del orificio central de la caja y el sello de goma.




5 Instale los componentes impermeables del prensaestopas en el cable Ethernet siguiendo la guía rápida de la cámara. El prensaestopas se colocará dentro de la caja protectora.




6 Asegúrese de que el sello de goma esté correctamente instalado en el orificio central. El borde exterior del sello debe atravesar el orificio y cubrirlo.

Elija el sello de goma adecuado según el diámetro de su cable




II Instalación - Tipo de cámara domo

1 Retire la cubierta superior.




2 Se requiere un conducto de 3/4" para enrutar los cables con conexión a prueba de agua.





Si utiliza el orificio inferior, sella el orificio central.

Instalar el prensaestopas y pasar los cables a través de él.




7 FD9368/FD9383-HTV/FD9388/FD9389-V2/FD9389-V3/FD9399
B.IT9383/IT9388
DO.FD9360/FD9380/FD9383-HV
D.IT9389-V3/IT9399/FE9380/FE9382-V2/FE9391-V2/
 FE9191-V2
MI.TB9332-E
F.TB9333-E/TT9333-E


8 Asegure la cubierta superior apretando 4 tornillos.




9 Asegure la cubierta superior fijando los orificios de montaje correspondientes.




10 Instale la cámara utilizando los orificios de montaje correspondientes




11abra una consola de vista en vivo y ajuste la dirección de disparo.
Consulte la guía rápida de la cámara para obtener más información. Cierre la
tapa superior de la cámara.




4




5




III Instalación - Cámara tipo torreta




2



6





7



IV Instalación - Imágenes de referencia



FD9383-HV, FD9360, FD9380

FD9389-V3, FD9399



IT9389-V3, IT9399

FE9380, FE9382-V2, FE9391-V2, FE9191-V2



Comuníquese con los distribuidores autorizados para obtener garantía y servicio RMA.
Visite <https://www.vivotek.com/support/warranty> y <https://www.vivotek.com/support/rma>

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Copyright © 2025 VIVOTEK INC. Todos los derechos reservados.

VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, Nueva Ciudad de Taipei, 235, Taiwán, República de China
/T: +886-2-82455282 /F: +886-2-82455532 /M: ventas@vivotek.com