



## ***Manual de operación del modelo VB-03***

***\*Favor de leer este instructivo antes de usar el producto.***



Modelo: VB-03

- Se recomienda el uso del VB-03 con cableado de par trenzado sin blindaje (UTP) de 24 a 22 AWG.
- Deben evitarse los pares blindados individualmente, ya que reducen drásticamente el rango operativo de los sistemas.
- Es aceptable un cable de varios pares (25 pares o más) con un blindaje general.
- Las señales de video pueden coexistir en el mismo paquete de cables que los circuitos de energía de bajo voltaje, comunicación de datos o teléfono.

### **Instrucciones:**

- Saque el producto de su empaque.
- Conecte a la cámara uno de los Transceptores ala camara.
- Conecte un par de cables UTP, (recomendación Cat 5E o Cat 6 100% cobre) en el lado del transceptor de la camara y otro en el transceptor al video grabador de su preferencia, con las debidas precauciones de seguridad.
- Conecte una fuente de poder la cámara para energizarla, y en seguida, en el grabador, mostrar la imagende la cámara.

UTP CAT5E/6



**Nota:**

**Para obtener información más específica sobre tipos de cables, calibres y técnicas de instalación adecuadas, comuníquese con nosotros para obtener asistencia técnica.**