

i Si necesita reiniciar la cámara, mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos. El LED se iluminará en rojo fijo cuando la cámara se esté iniciando.