

Gabinete Metálico para Sirena de 20 W

Manual de operación, uso e instalación básica

PROTECCIÓN PARA EXTERIOR

ACERO CALIBRE 26

DISEÑO CON BISAGRA

1. Descripción del producto

Gabinete metálico diseñado para albergar una sirena de 20 watts. Está fabricado en lámina de acero, lo que le br

2. Uso previsto

Su función es resguardar físicamente una sirena de 20 W y facilitar el acceso al interior durante labores de instala

3. Características principales

- Gabinete metálico color beige.
- Fabricado en lámina de acero.
- Calibre 26.
- Diseñado para sirena de 20 watts.
- Cuenta con bisagra.
- Apto para instalaciones en exterior.
- Ayuda a resguardar la sirena de forma práctica y resistente.

ESPECIFICACIONES RESUMIDAS	
Material	Lámina de acero
Calibre	26
Color	Beige
Compatibilidad	Sirena de 20 W
Acceso	Bisagra
Aplicación	Exterior

4. Instalación básica

1

Seleccione el punto de instalación

Ubique una superficie firme y adecuada para colocar el gabinete.

2

Abra el gabinete

Utilice la bisagra para acceder al interior sin forzar la tapa.

3

Coloque la sirena

Instale una sirena de 20 W compatible y asegúrela conforme a su propio método de fijación.

4

Realice el cableado de la sirena

Siga el diagrama y las especificaciones eléctricas del fabricante de la sirena y del panel de alarma.

5

Cierre y revise

Confirme que el gabinete cierre correctamente y que no existan cables prensados o piezas sueltas.

5. Operación

El gabinete no cuenta con controles de operación propios. La activación, desactivación, alimentación, tonos y funciones dependen del sistema de alarma.

6. Revisión y mantenimiento

- Verifique que el gabinete permanezca firmemente fijado.
- Compruebe que la bisagra abra y cierre correctamente.
- Revise que no existan deformaciones, corrosión visible o daño físico.
- Mantenga libre el acceso necesario para revisar la sirena.
- Antes de intervenir la sirena o el cableado, desconecte la alimentación según el procedimiento del sistema.

IMPORTANTE

La información proporcionada no incluye dimensiones, grado IP, herrajes específicos ni diagrama eléctrico. Por ello, este manual debe consultarse junto con la documentación del fabricante.