


Loosen the screws and handle as shown and adjust the display to the desired angle, then tighten the screws and handle.

1 Loosen the handle to adjust the display:




A. Pull out the handle.

B. Turn the handle clockwise until it touches the display.

C. Push the handle in.

D. Turn the handle counterclockwise until it touches the display.

2 Tighten the handle after adjusting the display:




A. Turn the handle clockwise.

B. Pull out the handle when it touches the display.

C. Turn the handle counterclockwise to reset it.

D. Push the handle in.



[DE] : Lösen Sie die Schrauben und den Griff wie abgebildet und stellen Sie das Display auf den gewünschten Winkel ein, ziehen Sie dann die Schrauben und den Griff fest. 1) Lösen Sie den Griff, um das Display einzustellen: A) Ziehen Sie den Griff heraus. B) Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn bis er das Display berührt. C) Drücken Sie den Griff ein. D) Drehen Sie den Griff im gegen den Uhrzeigersinn, bis er das Display berührt. 2) Ziehen Sie den Griff nach dem Einstellen des Displays fest: A) Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn. B) Ziehen Sie den Griff heraus, wenn er das Display berührt. C) Drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zurückzusetzen. D) Drücken Sie den Griff ein.

[ES] : Afloje los tornillos y la manija como se muestra y posicione la pantalla en el ángulo que desee, luego ajuste los tornillos y la manija. 1)Afloje la manija para posicionar la pantalla: A) Tire de la manija. B) Gire la manija en sentido horario hasta que toque la pantalla. C) Empuje la manija. D) Gire la manija en sentido antihorario hasta que toque la pantalla. 2) Ajuste la manija luego de posicionar la pantalla: A) Gire la manija en sentido horario. B) Tire de la manija cuando toque la pantalla. C) Gire la manija en sentido antihorario para restablecerla. D) Empuje la manija.

[FR] : Desserrez les vis et la poignée comme indiqué, ajustez l'écran selon l'angle souhaité, puis resserrez les vis et la poignée. 1) Desserrez la poignée pour ajuster l'écran : A) Tirez la poignée vers l'extérieur. B) Faites tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle touche l'écran. C) Appuyez sur la poignée vers l'intérieur. D) Faites tourner la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle touche l'écran. 2) Resserrez la poignée après avoir ajusté l'écran : A) Faites tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre. B) Tirez la poignée vers l'extérieur lorsqu'elle touche l'écran. C) Faites tourner la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la réinitialiser. D) Appuyez sur la poignée vers l'intérieur.

[PL] : Poluzuj śruby i uchwyt, jak pokazano na rysunku, ustaw wyświetlacz pod żądanym kątem, a następnie dokręć śruby i uchwyt. 1) Poluzuj uchwyt, aby wyregulować wyświetlacz: A) Wyciągnij uchwyt. B) Obracaj uchwyt w prawo, aż dotknie wyświetlacza. C) Wciśnij uchwyt. D) Obracaj uchwyt w lewo, aż dotknie wyświetlacza. 2) Dokręć uchwyt po wyregulowaniu wyświetlacza: A) Przekręć uchwyt w prawo. B) Wyciągnij uchwyt, gdy dotknie wyświetlacza. C) Obróć uchwyt w lewo, aby go zresetować. D) Wciśnij uchwyt.

[IT] : Allentare le viti e la maniglia come illustrato e regolare il display all'angolazione desiderata, quindi serrare le viti e la maniglia. 1) Allentare la maniglia per regolare il display: A) Estrarre la maniglia. B) Ruotare la maniglia in senso orario fino a toccare il display. C) Spingere la maniglia verso l'interno. D) Ruotare la maniglia in senso antiorario fino a toccare il display. 2) Serrare la maniglia dopo aver regolato il display: A) Ruotare la maniglia in senso orario. B) Estrarre la maniglia quando tocca il display. C) Ruotare la maniglia in senso antiorario per ripristinarla. D) Spingere la maniglia verso l'interno.

WARRANTY AT: | GARANTIE BEI: | GARANTÍA EN: | GARANTIE À : | GWARANCJA NA: | GARANZIA A:

manhattanproducts.com

EN MÉXICO: Póliza de Garantía Manhattan — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500 • La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra. A) Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 dias a partir de la fecha de entrega,o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero. B) Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años. C) Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones: 1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor. 2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones,ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico. 3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor. • Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si elproducto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado otratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

support.manhattanproducts.com/barcode/461290

North & South America	Asia & Africa	Europe
IC Intracom Americas	IC Intracom Asia	IC Intracom Europe
550 Commerce Blvd.	4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.	Löhbacher Str. 7
Oldsmar, FL 34677 USA	Xizhi Dist., New Taipei City 221 Taiwan	D-58553 Halver Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners. © IC Intracom. All rights reserved. Manhattan is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.

Printed on recycled paper.


MH_461290_QIG_0623_REV_5.12

Universal LCD Full-Motion Large-Screen Wall Mount **Instructions**

Model 461290

manhattan® Life just got easier.™

Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.



ENGLISH

Safety Precautions

- Avoid potential injuries or property damage! Manhattan is not responsible for damage or injury caused by incorrect assembly or use.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
- Be sure that you understand all instructions before you begin assembly. Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation.
- This product is designed to be installed on wood stud walls, solid concrete walls or brick walls.
- Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.
- Use the mounting screws provided and DO NOT OVER-TIGHTEN mounting screws.
- This product is intended for indoor use only.
- Maintenance: Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

For specifications, go to manhattanproducts.com. Register your product at register.manhattanproducts.com/r/461290 or scan the QR code below.

ESPAÑOL

Precauciones de seguridad

- ¡Evite posibles lesiones o daños materiales! Manhattan no se hace responsable de los daños o lesiones que puedan causarse debido al uso o montaje incorrectos.
- Asegúrese de que la superficie de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes y hardware.
- Antes de ensamblar, procure haber entendido todas las instrucciones. Asegúrese de que haya recibido todas las peizas según la lista de verificación de componentes para la instalación.
- Este producto está diseñado para instalaciones en paredes de madera solida, concreto sólido o bloques.
- Se debe usar tanto equipo de seguridad, así como las herramientas apropiadas. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
- Utilice los tornillos de ensamble suministrados y NO aplique demasiada tensión a los tornillos.
- Este producto está diseñado exclusivamente para uso en interiores.
- Mantenimiento: Compruebe periódicamente que el soporte esté asegurado y listo para usar (al menos cada tres meses).

Para más especificaciones, visite manhattanproducts.com. Registre el producto en register.manhattanproducts.com/r/461290 o escanee el código QR a continuación.

POLSKI

Środki ostrożności

- Unikać potencjalnych obrażeń lub szkód materialnych! Manhattan nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia spowodowane nieprawidłowym montażem lub użytkowaniem.
- Upewnij się, że powierzchnia nośna bezpiecznie utrzyma łączny ciężar sprzętu oraz całego dołączonego sprzętu i komponentów.
- Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że rozumiesz wszystkie instrukcje oraz dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa. Sprawdź wszystkie dostępne elementy z ulotką upewniając się, że niczego nie brakuje.
- Produkt przeznaczony jest do montażu na ścianach wykonanych z betonu lub cegły.
- Należy stosować odzież ochronną oraz odpowiednie narzędzia. Produkt powinien być instalowany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
- Używaj śrub dołączonych do zestawu, pamiętając aby przy dokręcaniu ich nie przeciągać.
- Produkt przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Konserwacja: Stabilność uchwyty należy sprawdzać co trzy miesiące upewniając się, że wszystkie elementy łączące są bezpieczne.

Specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie manhattanproducts.com. Zarejestruj produkt na register.manhattanproducts.com/r/461290 lub zeskanuj poniższy kod QR.

DEUTSCH

Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie mögliche Verletzungen oder Sachschäden! Manhattan ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Zusammenbau oder Gebrauch entstehen.
- Die tragenden Oberflächen sollten das gesamte Gewicht von Geräten und allen zusätzlichen Bauteilen sicher aushalten können.
- Lesen Sie alle Anweisungen vor dem Zusammenbau sorgfältig durch. Vor der Montage bitte alle erhaltenen Bauteile mit der Bauteilelist abgleichen.
- Dieses Produkt kann auf Wänden mit Fachwerk, massiven Beton-oder Steinwänden montiert werden.
- Es müssen Sicherheitsausrüstung und passendes Werkzeug verwendet werden. Die Montage des Produktes sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden.
- Nur die mitgelieferten Einbauschrauben verwenden und die Schrauben NICHT ZU FEST ANZIEHEN.
- Dieses Produkt sollte nur in Innenbereichen verwendet werden.
- Wartung: Die Halterungsklammer regelmäßig auf Sicherheit und Stabilität prüfen (am besten alle drei Monate).

Die Spezifikationen finden Sie auf manhattanproducts.com. Registrieren Sie Ihr Produkt auf register.manhattanproducts.com/r/461290 oder scannen Sie den folgenden QR-Code.

FRANÇAIS

Précautions de sécurité

- Évitez les blessures ou les dommages matériels toujours possibles ! Manhattan n'est pas responsable des dommages ou des blessures résultant d'un montage ou d'une utilisation incorrecte.
- Assurez-vous que la surface de soutien supporte en sécurité le poids combiné de l'équipement et de tous les matériaux et composantes associés.
- Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que vous comprenez toutes les instructions et que vous avez reçu toutes les pièces selon la liste de vérification des composants.
- Ce produit est conçu pour être installé sur des murs avec poteaux en bois, des murs en béton massif ou murs en brique.
- Vous devez utiliser un équipement de sécurité et des outils adaptés. Ce produit devrait être installé uniquement par des professionnels.
- Utilisez les vis de montage fournies et NE SERREZ PAS TROP les vis de montage.
- Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- A intervalles réguliers (au moins tous les trois mois) vérifiez que le support est d'utilisation sûre et fiable.

Vous trouvez les spécifications sur manhattanproducts.com. Enregistrez votre produit sur register.manhattanproducts.com/r/461290 ou scannez le code QR ci-dessous.

ITALIANO

Misure di sicurezza

- Evitare potenziali lesioni o danni alle cose! Manhattan non è responsabile per danni o lesioni causati da un montaggio o da un utilizzo non conforme.
- Assicurarsi che la superficie di supporto sopporti in modo sicuro il peso combinato dell'attrezzatura e di tutti gli hardware e componenti collegati.
- Prendere visione delle istruzioni di montaggio ed assicurarsi di averle comprese completamente prima di iniziare l'assemblaggio. Maneggiare tutte le parti con cura e verificare la lista delle parti per assicurarsi che nulla sia mancante.
- Questo prodotto è stato progettato per essere installato su robusti muri di cemento o mattoni.
- Devono essere utilizzati attrezzi sicuri e strumenti adeguati. Questo prodotto dovrebbe essere installato solo da professionisti.
- Utilizzare le viti di fissaggio in dotazione e NON STRINGERLE ECCESSIVAMENTE.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.
- Manutenzione: Controllare le parti congiunte, ogni tre mesi, assicurandosi che tutti i collegamenti siano sicuri.


Per ulteriori specifiche, visita il sito manhattanproducts.com. Registra il tuo prodotto su register.manhattanproducts.com/r/461290 o scansiona il codice QR qui sotto.


For additional benefits: Scan to register your product warranty


or go to: **register.manhattanproducts.com/r/461290**





1



F
C



90mm
(3.5")
ø 6mm
(ø 1/4")



W-A
5mm



A



W-C
W-A


F
C



95mm
(3.7")
ø 12mm
(ø 1/2")



W-B
W-A
5mm



A


W-C
W-A


2


Too long
Too Short


M-A
M-B
M-F



M-C
M-D
M-F
M-G
M-C
M-D
M-F
M-H
M-C
M-D
M-F
M-G
M-H
M-E
M-F
M-H
M-E
M-F
M-G
M-H
M-E
M-F
M-G
M-H

3-1







3-2



D

4



5




E