


# Llaves de licencia

www.boschsecurity.es



- ▶ Conexión sencilla y fiable al servidor OPC o a los sistemas de alarma por voz Praesideo/PAVIRO
- ▶ Instalación y conexión sencillas

Llaves de licencia para conectar las centrales FPA-1200/FPA-5000 o redes con un servidor OPC y sistemas de alarma por voz sobre IP.

Las llaves de licencia están disponibles en tres versiones diferentes:

- Llave de licencia ADC-5000-OPC para la conexión con el servidor OPC
- Llave de licencia ADC-5000-VA para la conexión con alarmas por voz
- Llave de licencia ADC-5000-OPC-VA para la conexión combinada con alarmas por voz y servidores OPC

## Llave de licencia ADC-5000-OPC

La llave de licencia ADC-5000-OPC permite una comunicación fiable entre el servidor OPC y las centrales de incendios FPA-1200/FPA-5000 o redes. El servidor OPC puede controlar varias centrales de incendios (CDI) FPA-5000/1200 o redes si los sistemas controlados cuentan con una llave de licencia.

El software del servidor OPC se encuentra en el CD de FSP-5000-RPS (2.0.49 y superior).


## Llave de licencia ADC-5000-VA

La llave de licencia ADC-5000-VA permite la interacción de datos Ethernet IP entre la central de incendios FPA-5000/FPA-1200 y los sistemas de alarma por voz Praesideo/PAVIRO. La activación de todas las zonas de voz programadas se realiza solo mediante una conexión de datos sin necesidad de más dispositivos.

## Llave de licencia ADC-5000-OPC-VA

La conexión al servidor OPC y a los sistemas de alarma por voz Praesideo/PAVIRO se activan de forma independiente con tan solo una llave de licencia.

## Resumen del sistema



## Información sobre pedidos

### Llave de licencia OPC

Permite una comunicación fiable entre el servidor OPC y las centrales FPA-1200/FPA-5000 o redes.

Número de pedido **ADC-5000-OPC**

**Llave de licencia de alarma por voz**

Permite la conexión de las centrales FPA-1200/  
FPA-5000 o redes con los sistemas de alarma por voz  
Praesideo/PAVIRO.

Número de pedido **ADC-5000-VA**

---

**Llave de licencia de alarma por voz y de servidor OPC**

Permite la conexión combinada de las centrales  
FPA-1200/FPA-5000 o redes con los sistemas de  
alarma por voz Praesideo/PAVIRO y el servidor OPC.

Número de pedido **ADC-5000-OPC-VA**

---

**Representada por:**

**Spain:**  
Bosch Security Systems, SAU  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid  
Tel.: +34 914 102 011  
Fax: +34 914 102 056  
es.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.es

**Americas:**  
Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**America Latina:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
latam.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.com