



Guía Rápida

Control Remoto



Introducción



¿Cómo usar?

Arma o desarma el sistema de alarma con el simple toque de un botón.

Al emparejar el control remoto con una estación de alarma Imou, puedes elegir entre los diferentes modos de armado: Armado total, Modo Hogar, Desarmado o botón de pánico.

Para emparejar el control remoto, agregue la estación de alarma a la aplicación de Imou y siga los pasos que se indican en la pantalla del Smart Phone.