

GSFP-1310T-20-SMF

Módulo óptico Gigabit

Este producto debe usarse en par y combinar con un convertidor de fibra y un conmutador ethernet óptico con puerto SFP



Funciones

Conectar y Usar

No se requiere configuración. Apto para conexión de terminales.

Procedimiento

- 1) Apague la señal de origen y la alimentación del dispositivo; la instalación con la alimentación encendida puede dañar el dispositivo.
- 2) Enchufe el módulo óptico SFP de fibra óptica en el enchufe SFP del conmutador.
- 3) Verifique si la instalación es correcta y el dispositivo funciona adecuadamente, asegúrese de que toda la conexión sea confiable antes de encender el sistema.
- 4) Asegúrese de que la comunicación óptica trabaje normalmente.