Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

VIVOTEK
A Delta Group Company

Inyector PoE AP-GIC-011B-090

Guía de instalación rápida

INTRODUCCIÓN

Modelo	Descripción
AP-GIC-011B-090	Salida PoE 802.3bt de 90 W, Gigabit Ethernet

CONTENIDO DEL PAQUETE

* 1 inyector PoE	* 1 cable de alimentación de CA
* 1x Guía de instalación rápida	

⚠ IMPORTANTE:

1. Utilice cables UTP/STP CAT5 o 5e.
2. Entrada de CA (100~240 V/CA, 50~60 Hz), para un consumo máximo de 100 W.

CONEXIÓN



Pasos de instalación:

1. Conecte el cable de alimentación de CA incluido al inyector.
2. Conecte el puerto de entrada de datos a un conmutador LAN mediante un cable Ethernet.
3. Conecte el puerto Power+Data OUT a un dispositivo con alimentación, por ejemplo, una cámara IP, mediante otro cable Ethernet. Asegúrese de que el LED PoE (verde) esté encendido.
4. Compruebe si el dispositivo encendido (cámara IP) funciona correctamente. Una cámara IP puede tardar entre 1 y 2 minutos en encenderse.

All specifications are subject to change without noice.
Copyright © 2022 VIVOTEK INC. Todos los derechos reservados.

VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, Nueva Ciudad de Taipei, 235, Taiwán, República de China
|T: +886-2-82455282|F: +886-2-82455532|MI:sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San José, CA 95131
|T:408-773-8686|F:408-773-8298|MI:salesusa@vivotek.com

VIVOTEK Europa
Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp Delta Electronics
Teléfono: +31 (0)20 800 3817 Correo electrónico: saleseurope@vivotek.com